

KÄSIVINSSI

Käyttöohje

VAROITUS

1. Älä kuormaa vinssiä yli sen kapasiteetin.
2. Älä käytä vinssiä ihmisten tai kuormien nostamiseen ihmisten yli.
3. Opi käyttämään vinssiä. Kun olet asentanut vinssin, harjoittele sen käyttöä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Tarkista ajoittain vinssin asennus varmistaaksesi, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni.
4. Jos vinssiä käytetään ajoneuvon vinssinä, älä "siirrä" ajoneuvoasi vinssin auttamiseksi. Vinssin ja ajoneuvon kuormitus yhteensä voivat ylikuormittaa liinan.
5. Pidä vinssin alue vapaana. Älä anna ihmisten jäädä vinssin ympärille. Älä seiso vinssin ja kuorman välissä.
6. Tarkasta liina usein. Kulunut liina tulee vaihtaa välittömästi. Älä käytä vinssiä, jos liina on mutkalla tai siinä on merkkejä kulumisesta tai heikkoudesta.
7. Pidä kädet ja sormet etäällä vinssistä ja liinasta, kun käytät vinssiä.
8. Tarkista aina oikea pyörimissuunta ennen vinssin käyttöä.
9. Älä koskaan kiinnitä liinaa takaisin itseensä.
10. Vältä vetoa äärimmäisistä kulumista. Tämä voi vahingoittaa vaijeria ja vinssin rumpua.
11. Älä koskaan asenna vinssiä siten, että varoitus- ja suuntatarrat peittyvät.
12. Älä kiinnitä vinssiä esineisiin, joiden paino ja kapasiteetti eivät ole tiedossa, koska vinssin turvallinen käyttö ei ole silloin mahdollista.
13. Käytä vinssiä vain käsivoimalla.
14. Pidä aina vähintään neljä kierrosta liinaa kelalla rummussa turvallisen käytön varmistamiseksi. Tämä antaa kitkaa oikeaan ankuriin; muuten liina voi irrota rummusta.
15. Kaikkien näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

Käyttö

1. Ennen vinssausta:

Tarkista, että vinssi ja liina ovat hyvässä kunnossa. Älä käytä vinssiä, jos liina on kulunut. Tarkista, että jarru toimii: vinssaa kohdetta muutama sentti ja lukitse vinssi.

2. Liinan kelaus sisään:

Kierrä kahvaa myötäpäivään kelataksesi liinan sisään. Lukitse vinssi vapauttamalla kahva hitaasti.

3. Liinan päästäminen ulos:

Kierrä kahvaa vastapäivään päästääksesi liinaa ulos. Lukitse vinssi kiertämällä kahvaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa vähintään kaksi kertaa, ja vapauta kahva sitten hitaasti.

Huolto

Pidä hammaspyörän hampaat puhtaina ja rasvalla voideltuna. Pidä akselit, holkit, räikkäpyörä ja -haat puhtaina ja öljyttyinä.

HUOMAA! Älä voitele tai öljyä jarrulevyjä.

Tarkista säännöllisin väliajoin, että vinssi napsahtaa kunnolla kelatessasi liinaa sisään. Tarkista myös, ettei se napsahtele kelatessasi liinaa ulos.

tekniset tiedot

Malli	PKT-45415	PKT-45416
Maksimi työkuorma KG	800	1180
Välityssuhde	5:01	10:01
Nettopaino kg	7.7	10.1
Mitat cm	32*18,5*21	29,5*20*22,5

AS1418.2-yhteensopivuus, kun ne on varustettu hyväksytyllä vaijerilla ja liittimillä.

Valmistuttaja/Tillverkat för: Oy Scandic Trading House Ltd