

*Astianpesukone*  
*Käyttöohjeet*

**OM 6210-90 T**




**GRAM**

## SISÄLTÖ

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| • Tekniset tiedot .....                                      | 4         |
| • Yhdenmukaisuus standardeihin ja testituloksiin .....       | 4         |
| <b><i>Turvallisuusohjeita ja suosituksia.....</i></b>        | <b>5</b>  |
| • Kierrätys .....                                            | 5         |
| • Turvallisuusohjeita .....                                  | 5         |
| • Suosituksia .....                                          | 8         |
| • Astianpesukoneeseen sopimattomia aineita ja esineitä ..... | 9         |
| <b><i>Koneen asentaminen .....</i></b>                       | <b>10</b> |
| • Koneen sijoittaminen .....                                 | 10        |
| • Vesiliitännät .....                                        | 11        |
| • Tulovesiletku .....                                        | 11        |
| • Poistovesiletku .....                                      | 12        |
| • Sähkökytkentä.....                                         | 14        |
| • Koneen asentaminen työtason alle .....                     | 15        |
| • Ennen ensimmäistä käyttökertaa .....                       | 18        |
| <b><i>Käyttöönoton valmistelu .....</i></b>                  | <b>18</b> |
| • Veden pehmennyksen merkitys .....                          | 18        |
| • Elvytysuolalokeron täyttäminen .....                       | 18        |
| • Testiliuska .....                                          | 19        |
| • Suolankulutuksen säätö .....                               | 19        |
| • Pesuaineen käyttö .....                                    | 20        |
| • Pesuainelokeron täyttäminen .....                          | 20        |
| • Yhdistelmäpesuaineet .....                                 | 20        |
| • Huuhtelukirkasteen lisääminen ja säätö .....               | 21        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Astioiden asettelu koneeseen .....</b>                    | <b>22</b> |
| • Astiateline.....                                           | 22        |
| • Esimerkkejä astioiden asettelusta .....                    | 24        |
| <b>Ohjelmien kuvaukset .....</b>                             | <b>25</b> |
| • Ohjelmatiedot .....                                        | 25        |
| <br>                                                         |           |
| <b>Koneen kytkeminen päälle ja ohjelman valinta .....</b>    | <b>26</b> |
| • Ohjelman vaihtaminen .....                                 | 26        |
| • Ohjelman vaihtaminen nollaten .....                        | 26        |
| • Koneen kytkeminen pois päältä .....                        | 27        |
| <b>Kunnossapito ja puhdistus .....</b>                       | <b>28</b> |
| • Suodattimet .....                                          | 28        |
| • Suihkuvarret .....                                         | 29        |
| • Tulovesisihti .....                                        | 29        |
| <br>                                                         |           |
| <b>Virhekoodit ja ongelmatilanteiden selvittäminen .....</b> | <b>30</b> |
| <b>Käytännöllisiä ja hyödyllisiä ohjeita .....</b>           | <b>32</b> |



- |    |                |     |                                     |
|----|----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | Yläkori        | 7.  | Käyttöpaneeli                       |
| 2. | Yläsuihkuvarsi | 8.  | Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokero |
| 3. | Alakori        | 9.  | Ruokailuvälinekori                  |
| 4. | Alasuihkuvarsi | 10. | Suolalokero                         |
| 5. | Suodattimet    | 11. | Yläkorin salpa                      |
| 6. | Arvokilpi      |     |                                     |

## Tekniset tiedot

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kapasiteetti      | 12 hengen astiasto                |
| Korkeus           | 820 mm-870 mm /870 mm-920 mm      |
| Leveys            | 598 mm                            |
| Syvyys            | 570 mm                            |
| Nettopaino        | 43 kg                             |
| Käyttöjännite     | 220-240 V, 50 Hz                  |
| Kokonaisteho      | 1900 W                            |
| Lämmitysteho      | 1800 W                            |
| Pumpun teho       | 100 W                             |
| Poistopumpun teho | 30 W                              |
| Tuloveden paine   | 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar) |
| Virrankulutus     | 10 A                              |

## Yhteensopivuus standardien ja testidatan kanssa / EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhteensopiva kaikkien EU direktiivien harmonisoitujen vastaavien standardien kanssa, minkä vuoksi tälle tuotteelle on annettu CE-merkintä.

**Tärkeä huomautus käyttäjälle:**Jos haluat tämän käyttöohjeen painetussa muodossa, lähetä sähköpostia osoitteeseen:

**"dishwasher@standardtest.info"**.Mainitse sähköpostissasi mallinimi ja sarjanumero (20 numeroa), jotka löydät laitteen luukusta.

# TURVALLISUUSOHJEITA JA SUOSITUKSIA

## Pakkauksen kierrätys

- Koneen tietyt osat ja pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
- Muoviosat on merkitty kansainvälisillä lyhenteillä: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP< jne.)
- Pahviosat on valmistettu kierrätyspaperista ja ne tulisi toimittaa edelleen kierrätettäviksi.
- Näitä materiaaleja ei tule hävittää sekajätteenä, vaan ne on toimitettava kierrätyskeskukseen.
- Kysy tarvittaessa tarkempia ohjeita asuinkuntasi kierrätyskeskuksesta.

## Turvallisuusohjeita

### ***Ottaessasi koneen vastaan***

- Tarkista, ettei kone tai sen pakkaus ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä käynnistä vioittunutta konetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Pura pakkausmateriaalit ohjeiden mukaisesti ja hävitä ne jätemääräyksiä noudattaen.

### ***Koneen asennuksessa huomioitavia asioita***

- Sijoita ja asenna kone sopivaan ja turvalliseen paikkaan vaakasuoralle alustalle.
- Tee koneen asennukset ja kytkennät ohjeita noudattaen.
- Tämän laitteen saa asentaa ja sitä saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Konetta huollettaessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Varmista ennen asentamista, että koneen verkkopistoke on

irrotettu pistorasiasta.

- Varmista että sijoituspaikan sähköjärjestelmään on kytketty asetusten mukaiset sulakkeet.
- Kytkentäpaikan sähköliitântöjen tulee vastata koneen arvokilvessä olevia arvoja.
- Kiinnitä erityistä huomiota siihen, ettei kone ole sähköjohdon päällä.
- Koneetta kytkettäessä ei saa koskaan käyttää jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa. Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi koneen kytkemisen jälkeen.
- Koneen on oltava ensimmäisellä käyttökerralla kytkemisen jälkeen tyhjä.

### **Päivittäinen käyttö**

- Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Koneen kaupallinen käyttö mitätöi takuun.
- Älä seiso, istu tai laita raskasta esinettä astianpesukoneen avoimen luukun päälle, sillä kone voi kaatua.
- Älä koskaan laita pesuaine- tai huuhteluainelokeroon mitään muuta ainetta kuin erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua pesu- tai huuhteluainetta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tämän ohjeen noudattamatta jättämisen aiheuttamista vahingoista.
- Koneen pesuosassa oleva vesi ei ole juomavettä, älä juo sitä.
- Räjähdysvaaran takia koneen pesutilaan ei saa koskaan laittaa mitään kemiallista puhdistusainetta kuten liuotinta.
- Varmista muoviesineiden lämmönkestävyys ennen niiden tiskaamista astianpesukoneessa.

- Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkisesti kunnoltaan heikentyneet henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, kun he ovat saaneet ohjauksen tai opastuksen laitteen käytöstä käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä koskaan laita koneeseen esineitä, jotka eivät sovellu astianpesukoneeseen. Älä myöskään täytä koreja liian täyteen. Valmistaja ei ota vastuuta korien liikkumisen koneen sisäosiin aiheuttamista naarmuista tai ruosteesta tai muista vahingoista.
- Koneen luukkua ei saa koskaan avata koneen ollessa käynnissä, sillä koneen sisällä on kuumaa vettä, joka voi virrata ulos. Laitteessa on kuitenkin suojausmekanismi, joka pysäyttää koneen, mikäli luukku avataan.
- Älä jätä koneen luukkua auki. Auki oleva luukku voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Aseta veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin.
- Jos virtajohto vahingoittaa, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Konetta ei ole suunniteltu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja osaamista, eikä heidän näin ollen tulisi käyttää konetta, mikäli heidän turvallisuudestaan vastuullinen henkilö ei heitä valvo tai anna riittävää opastusta.
- Jos EnergySave-asetuksen valinta on "Kyllä", luukku avautuu ohjelman päättyessä. Älä paina luukkua väkisin kiinni 1 minuutin aikana, jotta vältetään automaattisen mekanismin rikkoutuminen. Luukun on annettava olla avoinna 30 minuutin

ajan, jotta kuivaus toimii.(mallit, joissa on automaattisesti avautuva luukku)

**Varoitus:** Älä seiso luukun edessä, kun signaali ilmoittaa luukun automaattisesta avautumisesta.

## **Lasten turvallisuus**

- Purettuasi koneen pakkauksesta sinun on varmistettava, että lapset eivät pääse käsiksi pakkausmateriaaliin.
- Älä anna lasten leikkiä koneella tai käynnistää sitä.
- Pidä pesu- ja huuhteluaineet lasten ulottumattomissa.
- Älä päästä lapsia koneen lähelle sen luukun ollessa auki, koska koneen sisällä saattaa olla vielä puhdistusainejäämiä.
- Varmista että vanha astianpesukoneesi ei aiheuta vaaraa lapsille. Tiedossa on tapauksia, joissa lapset ovat lukinneet itsensä vanhoihin koneisiin. Voit estää tällaiset tilanteet rikkomalla vanhan astianpesukoneen luukun lukitusmekanismin ja katkaisemalla sen verkkojohdon.

## **Toimintahäiriön sattuessa**

- Koneen toimintahäiriön saa korjata vain valtuutettu huoltohenkilö. Mikäli konetta korjaa muu kuin valtuutettu huoltohenkilö koneen takuu lakkaa olemasta voimassa.
- Varmista ennen huoltotoimenpiteen aloittamista, että kone on irrotettu verkkovirrasta. Irrota sulake tai vedä pistoke pistorasiasta. Älä vedä johdosta vaan pistokkeesta. Muista myös kiertää tulovesihana kiinni.

## **Suosituksia**

- Poista astioista irtoruoantähteet ennen astioiden laittamista koneeseen, sillä näin säästät energiaa ja vettä. Käynnistä kone vasta sitten, kun se on täynnä.
- Käytä esipesutoimintoa vain silloin, kun se todella on tarpeellista.

- Aseta ontot esineet, kuten kulhot, lasit ja kattilat, koneeseen pohjapuoli ylöspäin.
- Koneeseen suositellaan laitettavaksi vain suositeltava määrä konepesun kestäviä aterimia ja astioita.

### **Astianpesukoneessa pestäväksi sopimattomat astiat:**

- Tupakantuhka, kynttiläjäämät, kiillotusaineet, maali, kemialliset aineet, rautaseosmateriaalit.
- Haarukat, lusikat ja veitset, joiden kahva on puuta tai luuta, tai kahvojen pinnoite on norsunluuta tai helmiäistä: liimatut esineet esineet, joissa on jäämiä hionta-aineista tai happamista tai emäksisistä kemikaaleista.
- Lämpöä kestäättömät muoviesineet, kupariset tai tinatut astiat.
- Alumiiniset ja hopeiset esineet (ne voivat värjäytyä tai harmaantua).
- Tietyt arat lasityypit, painokoristellut posliiniastiat, joiden koristeet haalistuvat jo ensimmäisellä pesukerralla, eräät kristalliesineet, sillä ne tummuvat ajan oloon, lämpöä kestäättömät ruokailuvälineet, lyijykristallilasit, leikkuulaudat, synteettisistä kuiduista valmistetut esineet.
- Nestettä imevät esineet, kuten pesusienet tai keittiöliinat, eivät sovellu konepesuun.

**Varoitus:** Tarkista tästä lähtien astioita ostaessasi, että ne ovat konepesun kestäviä.

# KONEEN ASENTAMINEN

## Koneen sijoittaminen

Koneen sijoituspaikka kannattaa valita siten, että astioiden laittaminen koneeseen ja ottaminen sieltä pois on mahdollisimman helppoa.

Älä sijoita konetta paikkaan, jossa huonelämpötila voi laskea alle 0°C.

Ennen koneen sijoittamisen aloittamista, ota kone pois pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaalit pakkauksen varoituksia noudattaen.

Sijoita kone lähelle vesi- tai viemäriiliitäntää. Konetta sijoitettaessa on otettava huomioon, että se on pysyvästi paikallaan eikä paikkaa asennuksen jälkeen vaihdeta.

Älä konetta siirtäessäsi tartu sen luukkuun tai käyttöpaneeliin.

Jätä koneen joka puolelle sen verran vapaata tilaa, että voit helposti siirtää konetta eteen- ja taaksepäin siivouksen aikana.


Varmista että tulo- ja poistovesiletkut eivät jää puristuksiin koneen sijoituksen aikana. Varmista myös, että kone ei ole sähköjohdon päällä.

Säädä kone vaakasuoraan säätöjaloilla. Koneen kunnollinen sijoittaminen takaa ongelmattoman toiminnan ja luukun kunnollisen avautumisen ja sulkeutumisen.

Mikäli koneen luukku ei sulkeudu kunnolla on tarkistettava, seisooko kone vakaasti paikallaan. Jos näin ei ole, säädä kone vakaaseen vaakasuoraan asentoon säätöjaloilla.

## Vesiliitäntä


Varmista että sijoituspaikan vesiputkisto soveltuu astianpesukoneen kytkemiseen. Suosittelemme myös suodattimen asentamista putkistoon estämään mahdollisten epäpuhtauksien (hiekkä, savi, ruoste, tms.) pääseminen koneeseen, sillä ne voivat aiheuttaa koneen vioittumisen tai koneessa pestyt astiat voivat kellastua ja niihin voi jäädä sakkaa.



### Tulovesiletku


Älä käytä vanhan astianpesukoneesi tulovesiletkua, vaan käytä uuden koneesi mukana tullutta uutta tulovesiletkua. Jos aiot kytkeä koneeseen uuden tai pitkään käyttämättä olleen tulovesiletkun, niin juoksuta sen läpi vettä jonkin aikaa ennen kuin kytket letkun koneeseen. Liitä tulovesiletku suoraan vesihanaan. Putkiston paineen tulee olla vähintään 0,03 Mpa ja enintään 1 Mpa. Mikäli paine on korkeampi kuin 1 Mpa, -on väliin kytkettävä paineenalennusventtiili.

Letkun kytkemisen jälkeen hana on kierrettävä täysin auki ja tarkistettava liitäntöjen vesitiiviys. Koneen turvallisuuden takia sinun on pidettävä huolta siitä, että suljet hanan jokaisen käyttökerran jälkeen.





**HUOMAA:** Joissain malleissa on käytössä Aquastop-vesiturvajärjestelmä. Jos Aquastop-vesiturvajärjestelmää käytetään, muodostuu vaarallinen jännite. Älä katkaise Aquastop-vesiturvajärjestelmää. Älä anna sen päästä taipumaan tai kierteelle.

## Poistovesiletku



Poistovesiletku voidaan kytkeä joko suoraan viemäriputkeen tai tiskialtaan poistoputken liitântään. Jos käytettävissä on erityinen taivutettu putki niin poistovesi voidaan valuttaa suoraan tiskialtaaseen kiinnittämällä taivutettu putki tiskialtaan reunaan. Tämän liitännän pituuden tulisi olla vähintään 50 cm ja enintään 110 cm korkeudella lattiatasosta.

**Varoitus:** Käytettäessä pidempää kuin 4 m poistovesiletkua saattavat astiat jäädä likaisiksi. Valmistaja ei ota vastuuta tällaisesta tilanteesta.



## Sähköliitännät

Koneen maadoitetun verkkopistokkeen saa kytkeä vain sellaiseen maadoitettuun pistorasiaan jossa on saatavissa koneen arvokilvessä mainittu jännite ja virta. Mikäli pistorasiassa ei ole maadoitusta, teetätä sellainen ammattitaitoisella sähköasentajalla. Valmistaja ei ota vastuuta maadoittamattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai ongelmista.

Kytkentäpiirin sulakkeen arvon tulee olla 10-16 A.

Koneen toimintajännite on 220-240 V. Mikäli käyttöpaikan jännite on 110 V, tulee koneen ja pistorasian väliin kytkeä 110/220 V muuntaja, jonka teho 3000 W. Pistokkeen on oltava irrotettuna koneen sijoituksen ja asennuksen aikana.

Käytä vain alkuperäistä verkkojohtoa ja pistoketta.

Käyttöjännitteen laskiessa koneen pesuteho laskee.

Koneen verkkojohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai huoltohenkilö. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai muihin vahinkoihin.

Turvallisuuden takia verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta jokaisen käyttökerran jälkeen.


Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistokkeeseen ei saa koskea, mikäli kädet ovat kosteat.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että irrottaessasi verkkopistoketta pistorasiasta vedät aina pistokkeesta. Älä vedä johdosta.


# Koneen asentaminen työtason alle

|   |                                                                                                                     |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a |                                    | 700x75 |
| b |                                    |        |
| c |                                    |        |
| d |                                    |        |
| e | <b>ops.(+50) H= 870-920 mm</b><br> |        |


1




2



3




4-a




**4-b**

Noudata listasarjan mukana toimitettuja ohjeita. (lisävaruste) ( 52075772 )


**5**

Vaihtoehto / : KalustesMonter~ng av mask~nen undercounterokkelin asentaminen.

**6**

Vaihtoehto 0 :Listasarjan asentaminen.

Noudata listasarjan mukana toimitettuja ohjeita. (lisävaruste) ( 52075772 )



### **Ennen koneen ensimmäistä käyttöä**


- Tarkista, sopivatko sähkö ja syöttöveden tekniset tiedot arvoihin, jotka löytyvät koneen asennusohjeissa.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä.
- Aseta veden pehmennin.
- Lisää 1 kg suolaa suolan suolalokeroon ja lisää vesi siihen tasoon, jossa se melkein valuu reunan yli.
- Täytä huuhteluavun lokero.

## **KONEEN VALMISTAMINEN KÄYTTÖÖN**


### **Veden kalkkimattomuuden tärkeys**

Hyvän pesutoiminnon saavuttamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeän, ns. kalkittoman veden. Muuten valkoinen limettijäännös pysyy astioissa ja koneen sisäosissa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti koneesi pesuun, kuivaukseen ja kiillotuksen suoritukseen. Kun vettä valuu pehennysjärjestelmän läpi, ionit, jotka muodostavat kovuuden poistuvat vedestä, ja vesi saavuttaa tarpeellisen pehmeuden parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. Sisäänvaluvan veden kovuuden tasosta riippuen nämä ionit, jotka kovettavat veden, kerääntyvät nopeasti pehennysjärjestelmän sisällä. Näin ollen pehennysjärjestelmä on virkistettävä siten, että se toimii samalla suorituksella myös seuraavan pesun aikana. Tähän tarkoitukseen käytetään astianpesukoneen suolaa.

### **Suolalla täyttäminen**




Käytä sellaista pehennys-suolaa, joka on valmistettu astianpesukoneissa käytettäväksi. Pehennys-suolan laittamiseksi poista ensin alahylly ja avaa sitten suolalokeron korkki kiertämällä sitä vastapäivään. **1** **2** Ensinnäkin täytä lokero 1kg suolalla ja vedellä **3** ylivuototasoon asti. Jos mahdollista, suppiloa käyttämällä **4** joka helpottaa täytön. Sijoita korkki uudelleen takaisin ja sulje se. Jos suolan varoituslamppu ohjauspaneelilla on päällä, täytä suolan lokero uudelleen suolalla.



**Täytä suolalokero vedellä vain ensimmäisen käytön yhteydessä.**

Jos laitat tabletin suolalokeroon, älä täytä lokeroa täysin. Suosittelemme, että käytät pienirakeista tai pulveri pehennys-suolaa.

Älä laita pöytä suolaa koneeseen.




Muuten pehenninlokeron toiminto voi ajan myötä huonontua. Kun käynnistät astianpesukoneesi, suolalokero täyttyy vedellä. Näin ollen laita pehennys-suolaa lokeroon ennen koneesi käynnistämistä.

Näin ylivuova suola voidaan heti siivota pesutoiminnon aikana. Jos et pese mitään astioita heti suolan laiton jälkeen, aja lyhyt pesuohjelma tyhjällä koneella, voidaksesi välttää koneesi vahinkoja (välttää korroosiota) suolan ylivuodon vuoksi, kun täytät suolalokeroa.

### Testiliuska

Pesukoneesi tehokkuus riippuu veden kovuudesta. Tämän vuoksi koneesi on varustettu järjestelmällä joka vähentää veden kovuutta. Pesun tehokkuus kasvaa kun järjestelmä on määritelty oikein. Saadaksesi selville veden kovuustason, ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen tai määritä veden kovuus käyttämällä testiliuskaa (mikäli saatavilla).

|                   |                                 |                                            |                                                 |                 |                                                                                |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Avaa testiliuska. | Juoksuta vettä 1 minuutin ajan. | Pidä testiliuskaa vedessä 1 sekunnin ajan. | Heiluta testiliuskaa kun otat sen pois vedestä. | Odota minuutti. | Muuta laitteesi veden kovuuden asetuksia testiliuskan antaman tuloksen avulla. |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|



### Suolan kulutuksen säätäminen

#### Veden kovuustason taulukko

| Taso | Saksalainen dH | Ranskalainen dF | Brittiläinen dE | Ilmais                 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 0-5            | 0-9             | 0-6             | L1 esitetään näytöllä. |
| 2    | 6-11           | 10-20           | 7-14            | L2 esitetään näytöllä. |
| 3    | 12-17          | 21-30           | 15-21           | L3 esitetään näytöllä. |
| 4    | 18-22          | 31-40           | 22-28           | L4 esitetään näytöllä. |
| 5    | 23-31          | 41-55           | 29-39           | L5 esitetään näytöllä. |
| 6    | 32-50          | 56-90           | 40-63           | L6 esitetään näytöllä. |

Mikäli veden kovuutesi on yli 90 dF (Ranskan kovuus) tai käytät kaivovettä, on suositeltavaa käyttää vedensuodatinta.

**HUOMAUTUS:** Kovuustaso on säädetty tasolle 3 tehdasasetuksena.

## **Pesuaineen käyttö**

Käytä kotitalouden astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta.


Kotitalouskäyttöön suunniteltujen astianpesukoneiden pesuaineita on eri muodoissa: pulverina, nesteinä ja tabletteina.

Pesuaine on laitettava pesuainelokeroon ennen koneen käynnistämistä. Säilytä pesuainetta viileässä, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Älä laita pesuainetta pesuainelokeroon enempää kuin on tarpeellista, sillä muussa tapauksessa se voi aiheuttaa naarmuja lasihin ja osa pesuaineesta voi jäädä kunnolla liukenematta.

Jos tarvitset lisätietoja käyttämästäsi pesuaineesta, lue ensin pakkauksen ohjeet tarkasti ja ota sitten tarvittaessa yhteys suoraan pesuaineen valmistajaan.

## **Pesuainelokeron täyttäminen**



Avaa pesuainelokero painamalla salpaa kuvan osoittamalla tavalla. **1**

Lokeron sisäpuolella on tasoviivitus. Oikean pesuainemäärän annostelu voidaan suorittaa näitä tasoja hyödyntäen.

Pesuainelokeron kokonaistilavuus on 40 cm<sup>3</sup>.

Avaa pesuaineastia ja kaada suurempaan lokeroon **5** 25 cm<sup>3</sup> jos

astiat ovat erittäin likaisia tai 15 cm<sup>3</sup> jos ne ovat vähemmän likaisia. **2**

Jos astiat ovat olleet likaisina pesemättöminä pidemmän aikaa ja niissä on kuivuneita ruokajäämiä tai jos astianpesukone on erittäin täynnä, niin

kaada 5cm<sup>3</sup>

pesuainetta esipesulokeroon **3** ja käynnistä kone.

Pesuaineen lisääminen koneeseen saattaa olla tarpeen riippuen astioiden likaantumisesta ja käytettävän veden kovuudesta.



## **Yhdistelmäpesuaineet**

Pesuainevalmistajat valmistavat yhdistelmäpesuaineita, joiden nimitykset ovat tyyppiä "2 in 1" (kaksitoiminen), "3 in 1" (kolmitoiminen) ja niin edelleen.

Yhdistelmäpesuaineet tyyppiä "2 in 1" sisältävät pesuainetta ja suolaa **tai** huuhtelukirkastetta. Yhdistelmäpesuaineita käytettäessä on niiden käyttöohjeet luettava huolellisesti oikean käyttötavan ja annostelun varmistamiseksi.

Muissa tablettimuotoisissa yhdistelmäpesuaineissa on yleensä pesuainetta ja huuhtelukirkastetta ja suolaa ja muita erityisaineita.

Yleisesti ottaen yhdistelmäpesuaineet tuottavat hyvän pesutuloksen vain tietyissä käyttötilanteissa. Näissä pesuaineissa huuhtelukirkastetta ja/tai suolaa on kiinteä määrä.

## **Pesuaineita käytettäessä huomioitavia seikkoja:**

- Lue aina käyttämäsi pesuaineen käyttöohjeet huolellisesti ja varmista onko se mahdollisesti yhdistelmäpesuaine.
- Varmista, että käyttämäsi pesuaine soveltuu käyttämäsi veden kovuudelle.
- Noudata pakkauksessa olevia käyttö- ja annosteluohjeita.
- Jos pesuaine on tablettimuodossa, älä laita sitä koneen sisäosiin tai ruokailuvälinekoriin. Laita tabletit aina koneen pesuainelokeroon.
- Tablettipesuaineet ja yhdistelmäpesuaineet tuottavat hyvän pesutuloksen vain tietyn tyyppisessä käytössä. Jos käytät tällaisia pesuaineita sinun on varmistettava oikea käytötapa pesuaineen valmistajalta.
- Kun käyttöolosuhteet ja koneen asetukset ovat sopivat nämä aineet vähentävät suolan ja huuhtelukirkasteen kulutusta.
- Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, mikäli et saavuta hyvää pesutulosta (jos astiat ovat pesun jälkeen kalkkiraitaisia ja kosteita) käytettyäsi yhdistelmäpesuaineita ("2 in 1" tai "3 in 1" tai vastaava). Tämän astianpesukoneen takuu ei kata tämän tyyppisiä pesuaineita koskevia valituksia tai niistä johtuvien ongelmien selvittämistä.

**Suositteltu käyttö:** Jos käytät yhdistelmäpesuainetta, lisää huuhteluaine koneeseen, kytke huuhteluaineen asetukset sen alimpaan (1) asentoon ja aktivoi tablettipesuaine-painike parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Jos veden kovuustaso on 4 tason yläpuolella, täytyy suolan lokero täyttää suolalla. Ei ole suositeltua käyttää yhdistettyjä pesuaineita nopeissa ohjelmissa.



Eri valmistajien pesuainetablettien liukenemisaika voi vaihdella lämpötilan ja ajan mukaan. Tästä syystä niiden käyttämistä ei suositella lyhyissä ohjelmissa. Lyhyissä ohjelmissa on parempi käyttää pulverityyppistä pesuainetta.

**Varoitus:** Jos tällaista pesuainetta käytettäessä ilmenee ongelma, jota et ole aikaisemmin havainnut, ota välittömästi suoraan yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

### **Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön**

- Täytä suola- ja huuhtelukirkastelokerot.
- Säädä veden kovuussäätö korkeimpaan asentoon ja aja yksi pesukerta tyhjällä koneella.
- Säädä veden kovuus sopivalle tasolle.
- Säädä huuhtelukirkasteen määrä sopivaksi.


### **Huuhtelukirkasteen lisääminen ja säätö.**

Täytä huuhtelukirkastelokero avaamalla huuhtelukirkasteen lokeron kansi. Täytä lokero huuhtelukirkasteella MAX-tasolle ja sulje kansi. Ole varovainen, ettet täytä lokeroa liian täyteen ja pyyhi pois mahdollisesti ylivuotaneet huuhtelukirkasteet.

### **Ennen kuin käynnistät koneen, aseta huuhtelukirkasteen taso seuraavalla tavalla:**

- Paina ohjelmapainiketta ja pidä se painettuna.
- Käynnistä kone.
- Pidä ohjelmapainiketta painettuna, kunnes "rA" ei enää näy näytöllä. Huuhtelukirkasteen asetus noudattaa veden kovuuden asetusta.
- Kone näyttää viimeisimmän asetuksen.
- Aseta taso painamalla ohjelmapainiketta.
- Tallenna asetus kytkemällä kone pois päältä.
- Tehdasasetus on 4.

Jos astiat eivät kuivu kunnolla tai niissä on tahroja, lisää asetusta. Jos astioihin muodostuu sinisiä tahroja, vähennä asetusta.



| Taso | Kirkasteannos                         | Ilmainen           |
|------|---------------------------------------|--------------------|
| 1    | Huuhtelukirkastetta ei ole annosteltu | Näytöllä näkyy r1. |
| 2    | 1 annos on annosteltu                 | Näytöllä näkyy r2. |
| 3    | 2 annosta on annosteltu               | Näytöllä näkyy r3. |
| 4    | 3 annosta on annosteltu               | Näytöllä näkyy r4. |
| 5    | 4 annosta on annosteltu               | Näytöllä näkyy r5. |

**Huuhdelukirkasteen asetusta on nostettava, mikäli astioissa on pesun jälkeen kuivumisveden jättämiä jälkiä ja asetusta on laskettava, mikäli astioihin jää sininen jälki kädellä pyyhittäessä. ☹**

**Varoitus:** Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua huuhdelukirkastetta. Yliannostuksesta johtuvat huuhdelaainejäämät voivat tuottaa paljon vaahtoa ja vähentää pesutehoa, josta syystä ylimääräinen huuhdelukirkaste on poistettava pyyhkimällä.

## **ASTIOIDEN ASETTELU KONEESEEN**

Jos asettelet astiat kunnolla koneeseen, niin käytät sitä parhaalla mahdollisella tavalla sekä energian kulutuksen että pesu- ja kuivaustehon suhteen.

Koneessa on kaksi erillistä koria, joihin astiat voidaan sijoittaa. Alakoriin voit laittaa sellaisia pyöreitä ja syviä astioita, kuten pitkäkartiset kasarit, kattilan kannet, lautaset, salaattikulhot ja ruokailuvälineet.

Yläkori on suunniteltu teelautasille, jälkiruokalautasille, salaattikulhoille, kupeille ja lasille.

Pitkäjalkaiset lasit ja pikarit kannattaa asettaa siten, että ne nojaavat korin reunaan tai telineeseen eivätkä muihin astioihin. Älä aseta pitkiä lasia nojalleen toisiaan vasten, sillä ne voivat liikkua ja rikkoutua.

Ohuet ja kapeat osat kannattaa asettaa korien keskiosiin.

Voit asettaa lusikat muiden ruokailuvälineiden joukkoon estääksesi niiden juuttumisen toisiaan vasten.

Suosittelemme ruokailuvälinetelineen käyttämistä parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.

Mahdollisten vammojen välttämiseksi sellaiset pitkäkartiset ja teräväkärkiset esineet, kuten tarjoiluhaarukka, leipäveitsi, jne. tulee asettaa koreihin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan.

**Varoitus:** Asettele astiat koneeseen siten, että ne eivät estä ylä- ja alasuihkuvarren pyörimistä.

### **Korkeussäädettävä teline**

Nämä telineet on suunniteltu lisäämään yläkorin kapasiteettia.



Voit asettaa lasia ja kuppeja telineille. Telineiden korkeus on säädettävissä. Tämän ominaisuuden ansiosta voit asettaa erikokoisia lasia näiden telineiden alle.

Koriin on asennettu korkeudensäätömuoveja ja voit siksi käyttää telineet 2 eri korkeudella. Lisäksi on mahdollista asettaa pitkät haarukat, veitset ja lusikat sivusuunnassa telineille, siten että ne eivät estä potkurin pyörimistä.




**Yläkori koneesi on yläasennossa.**

Kun se on tässä asennossa, voit asettaa suuria kohteita, kuten kattilat, jne. alakoriin. Kun otat yläkori on ala-asennossa, voit soittaa ja pestä isokokoinen levyt yläkori. Käytä pyörät muuttaakseen koriin korkeutta. Avaa kori säilyttää osien lopussa yläkori kiskojen kääntämällä ne sivut, ja ota kori. Muuta aseman pyörät, asenna kori rautatie ja sulje kori pidike osia. Näin otat yläkori on ala-asentoon.




## ***Esimerkkejä astioiden asettelusta***


### ***Alakori***



### ***Yläkori***



### ***Virheellisiä asettelutapoja***



### **Tärkeää testilaboratorioille**

Yksityiskohtaisia tietoja testeissä, ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: "dishwasher@standardtest.info". Vuonna sähköpostiviesti, antakaa mallin nimi ja sarjanumero (20 numeroa), jotka löydät luukku.

## OHJELMAKUVAUKSET


| Ohjelma       | Kesto (min) | Kuvaus                                                                                           |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esipesu       | 15          | Huuhtelee erittäin likaiset astiat ennen pesuohjelmaa.                                           |
| Nopea         | 30          | Nopea pesuohjelma tiskeille, jotka ovat vain hieman likaisia.                                    |
| Eko (Viite)   | 205         | Standardiohjelma tiskeille, joita käytetään päivittäin, mutta jotka eivät ole erittäin likaisia. |
| Super 50'     | 50          | Nopeampi ohjelma tiskeille, joita käytetään päivittäin, mutta jotka eivät ole erittäin likaisia. |
| Intensiivinen | 117         | Erittäin likaisille tiskeille.                                                                   |
| Hygieeninen   | 127         | Erittäin likaisille tiskeille, jotka vaativat hygieenistä pesemistä.                             |



**HUOMAA:** OHJELMAN KESTO VOI MUUTTUA RIIPPUEN TISKIEN MÄÄRÄSTÄ, HANAVEDESTÄ, YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASTA JA VALITUISTA LISÄTOIMINNOISTA.

- Käytä lyhyissä ohjelmissa vain jauhemaalista pesuainetta.
- Lyhyisiin ohjelmiin ei sisälly kuivausvaihetta.
- Kuivumisen nopeuttamiseksi suosittelemme avaamaan laitteen oven osittain, kun ohjelma on valmis.

## OHJAUSPANEELI



Laite menee päälle (1) painamalla On/Off -nappulaa On/Off -valo on päällä niin kauan, kun laite on päällä.

Valitse sopiva ohjelma painamalla ohjelma-nappulaa (2).

Paina Aloitus/Tauko -nappulaa (7) aloittaksesi ohjelman. Sen jälkeen Pesu-lamppu menee päälle ja Jäljellä oleva aika -osoitin (4) näyttää ohjelman keston. Se näyttää myös jäljellä olevan ajan ohjelman ollessa päällä.

Jos avaat laitteen oven, kun ohjelma on päällä, ohjelma menee tauolle, ja Start/Pause -led-valo vilkkuu.

Ohjelman vaiheita voi seurata Pesu, Huuhtelu, Kuivaus ja Valmis -valoista (10) ja jäljellä olevan ajan osoittimesta (4) Kun kuivaussymboli palaa, kone on hiljaa noin 40-50 minuuttia (10).

**HUOMAA:** Ohjelman pituutta voi lyhentää painamalla puolikkaan kuorman nappulaa (6).

**HUOMAA:** Paina Tablettipainiketta (5) aktivoitaksesi tablettivalinta, kun käytät yhdistettyä pesuainetta, jossa on suolaa ja huuhtelukirkastetta.

**HUOMAA:** Jos olet käyttänyt viimeisimmässä pesuohjelmassa lisätoimintoa, toiminto on aktiivinen myös seuraavassa pesuohjelmassa. haluat lopettaa toiminnon käyttämisen valitsemassasi pesuohjelmassa, paina Puolitäysi, Tabletti tai Viive tai -painiketta, kunnes merkkivalot ovat sammuneet tai sammuta laite On/Off-nappulalla. (1) Jos haluat käyttää lisätoimintoa uudessa pesuohjelmassa, valitse haluttu toiminto.

**HUOMAA:** Lapsilukon voi aktivoida/deaktivoida painamalla Tablettipainiketta (5) noin 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko aktivoidaan, kaikki led-valot vilkkuvat ja Jäljellä olevan ajan osoitin näyttää merkin "CL" (4) kerran. Kun lapsilukko deaktivoidaan, kaikki ledit ja "CL" vilkkuvat kaksi kertaa.

**HUOMAA:** Voit asettaa pesuohjelman aloituksen 1-2...24 tunnin päähän painamalla Viive-nappulaa (2) ennen ohjelman aloittamista. Jos haluat muuttaa viiveaikaa, paina Aloitus/Tauko -nappulaa ja sitten Viive-nappulaa valitaksesi uusi aloituksen viiveaika. Aktivoi uusi viiveaika painamalla Aloitus/Tauko -nappulaa. Peruuttaaksesi viiveen, aseta sen arvoksi 0h käyttäen Viivepainiketta.




**HUOMAA:** Jos käyttäjä laittaa laitteen pois päältä valittuaan viiveajan, ja ohjelma on käynnistynyt, viiveaika perutaan.

**HUOMAA:** Kun astianpesukonesuolaa ei ole tarpeeksi, suolan merkkivalo (9) menee päälle, ja suolasäiliö tulee täyttää.

**Huom:** Kun huuhtelukirkastetta ei riitä, huuhtelukirkasteen puutteen merkkivalo (8) menee päälle, ja huuhtelukirkastetankki tulee täyttää.


## Ohjelman vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa ohjelman kesken pesun.



## Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman, kun pesu on kesken.



## Koneen sammuttaminen



 **HUOMAA:** Älä avaa luukkua ennen kuin ohjelma on loppu.

 **HUOMAA:** Pesuohjelman lopussa voit jättää pesukoneen luukun raolleen nopeuttaaksesi kuivumista.

 **HUOMAA:** Jos pesukoneen luukku avataan tai sähkövirta katkeaa kesken pesun, pesuohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan tai sähkövirta palaa.

## KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

**Koneen säännöllinen puhdistaminen pidentää sen käyttöikää.**

**Koneen pesutilaan voi kerääntyä öljyä ja kalkkia. Mikäli näin tapahtuu;**

- Täytä pesuainelokero, mutta älä laita koneeseen astioita, valitse korkeaa lämpötilaa käyttävä pesuohjelma ja käynnistä kone. Mikäli kone ei tule puhtaaksi niin käytä erityistä kaupallisesti saatavilla olevaa puhdistusainetta. (Pesuainevalmistajat valmistavat myös astianpesukoneisiin tarkoitettuja puhdistusaineita.)

**Luukun tiivisteiden puhdistaminen,**

- Pyyhi luukun tiiviste puhtaaksi kostella liinalla säännöllisin väliajoin.

**Koneen puhdistaminen,**

Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa.



Irrota koneen verkkopistoke ja sulje vesihana ennen puhdistamisen aloittamista.

Älä käytä koneen puhdistamiseen kovia materiaaleja. Pyyhi miedolla puhdistusaineella ja kostella liinalla.

### Suodattimet

Tarkista onko karkea- tai hienosuodattimeen jäänyt ruoantähteitä.

Jos suodattimissa on ruoantähteitä niin poista suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevilla vedellä.





- a. Hienosuodatin
- b. Karkeasuodatin
- c. Metalli/Muovi -suodatin

Suodatinyhdistelmän irrottaminen puhdistusta varten: kierrä vastapäivään ja nosta sitten ylöspäin. **1**


Vedä metalli/muovi -suodatin irti. **3**

Vedä sitten karkeasuodatin irti hienosuodattimesta. **2** Huuhtelee ne runsaalla juoksevilla vedellä. Aseta metalli/muovi -suodatin paikalleen.

Aseta karkeasuodatin hienosuodattimen sisään siten, että niiden merkinnät ovat vastakkain. Kiinnitä hienosuodatin metalli/muovi -suodattimeen ja kierrä yhdistelmää nuolen suuntaan, yhdistelmä on lukittu silloin, kun hienosuodattimen nuoli on näkyvissä vastapäätä. **4**



- Älä koskaan käytä astianpesukonetta ilman suodattimia.
- Pesutulos heikkenee, mikäli suodattimet eivät ole kunnolla paikallaan.
- Suodattimien puhtaus on tärkeää koneen kunnollisen toiminnan kannalta.



### ***Suihkuvarret***

Tarkista ovatko ylä- ja alasuihkuvarren reiät tukkeutuneet. Mikäli niissä on pieniäkin tukkeumia, niin irrota suihkuvarret ja puhdista ne juoksevalla vedellä.

Alempi suihkuvarsi irrotetaan nostamalla sitä ylöspäin ja ylempi suihkuvarsi irrotetaan avaamalla ensin sen kiinnitysmutteri kiertämällä sitä vasemmalle (vastapäivään). Kiristä mutteri kunnolla laittaessasi suihkuvartta takaisin paikalleen.

### ***Tulovesisihti***

Tulovesisihdin tarkoituksena on suodattaa tulovedessä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet (hiekkä, savi, ruoste, tms.) ja näin estää koneen vaurioituminen ja epäkelvon pesutuloksen, kuten kellastuminen ja sakan muodostuminen astioiden pinnalle, syntyminen. Tarkista sihti ja tulovesiletku säännöllisin väliajoin ja puhdista ne tarvittaessa. Ennen sihdin puhdistamista vesihana on suljettava ja irrotettava letku. Puhdista sihti juoksevalla vedellä irrotettuasi sen letkusta. Työnnä puhdistettu sihti takaisin letkun sisään ja kiinnitä letku takaisin paikalleen.

## VIRHEKOODIT JA ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN

| ONGELMAKOODI | MAHDOLLINEN VIKA             | MITÄ TEHDÄ                                                       |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| F5           | Ei tarpeeksi vettä           | Varmista, että veden sisääntulohana on auki, ja että vesi virtaa |
|              |                              | Erota sisääntuloputki hanasta ja puhdista letkun suodatin.       |
|              |                              | Ota yhteyttä huoltoon, jos vika uusiutuu.                        |
| F3           | Jatkuva vedentulo            | Sulje hana ja ota yhteys huoltoon.                               |
| F2           | Vettä ei pystytty poistamaan | Veden poiston letku ja suodattimet voivat olla tukossa.          |
|              |                              | Peruuta ohjelma                                                  |
|              |                              | Ota yhteyttä huoltoon, jos vika ei ratkea.                       |
| F8           | Lämmittimen vika             | Ota yhteys huoltoon.                                             |
| F1           | Ylivuoto                     | Sammuta kone ja sulje hana.                                      |
|              |                              | Ota yhteys huoltoon.                                             |
| FE           | Viallinen piirikortti        | Ota yhteys huoltoon.                                             |
| F7           | Ylikuumentuminen             | Ota yhteys huoltoon.                                             |
| F6           | Lämpötila-anturi vioittunut  | Ota yhteys huoltoon.                                             |

***Jos jokin ohjelman valvonnan valoista palaa ja Start/Pause (Käynnistys/tauko) -merkkivalo vilkkuu, niin luukku on auki ja se pitää sulkea.***

***Ohjelma ei käynnisty***

- Tarkista että pistoke on kytketty.
- Tarkista sisätilojen sulakkeet.
- Varmista että vesihana on auki.
- Varmista että asianpesukoneen luukku on suljettu.
- Varmista että virta on kytketty pois painamalla Power On/Off (Virta päälle/pois) –painiketta.
- Varmista että vedentulosuodatin ja koneen suodattimet eivät ole tukossa.

***Ohjauspaneelin merkkivalot eivät sammu pesuohjelman päätyttyä***

Power On/Off (Virta päälle/pois) –painiketta ei ole vapautettu.

***Pesuainejäämiä jäävät pesuainelokeroon***

Pesuainetta on lisätty pesuainelokeron ollessa märkä.

***Ohjelman päätyttyä koneen sisälle jää vettä***

- Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla.
- Suodattimet ovat tukossa.
- Ohjelma ei ole vielä päättynyt.

***Kone pysähtyy kesken pesuohjelman***

- Sähkökatkos.
- Vedensaantikatkos.
- Ohjelma saatkaa olla valmiustilassa.

***Koneen sisältä kuuluu tärinää ja kohinaa pesuohjelman aikana***

- Astiat ovat väärin asetettu.
- Suihkuvärret osuvat astioihin.

***Astioihin jää ruoantähteitä***

- Astiat ovat väärin asetettu tai vesisuihku ei ole osunut niihin.
- Kori on ylitäytetty.
- Astiat nojaavat toistensa päälle.
- Pesuainetta on lisätty liian vähän.
- Sopimaton, melko heikko pesuohjelma on valittu.
- Suihkuvarsi on tukkeutunut ruoantähteistä.
- Suodattimet ovat tukossa.
- Suodattimet eivät ole oikein asennettu.
- Vedenpoistopumppu on tukossa.

***Astioihin jää valkoisia tahroja***

- Pesuainetta ei ole lisätty riittävästi.
- Huuhteluainesäättö on liian pieni.
- Vedenpehmennyssuolaa ei ole käytetty korkeasta veden kovuudesta huolimatta.
- Vedenpehmennysjärjestelmä ei ole säädetty oikealle tasolle.
- Suolasäiliön kansi ei ole suljettu kunnolla.

### **Astiat eivät kuivu**

- Ohjelma ilman kuivaustoimintoa on valittu.
- "Huuhteluainesäättö on liian alhainen
- Astiat on otettu koneesta liian aikaisin.

### **Astioissa on ruostetahroja**

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen astioiden laatu on huono.
- Pesuvedessä on paljon suolaa.
- Suolasäiliön kansi ei ole suljettu kunnolla.
- Suolan täytön yhteydessä on liikaa suolaa joutunut koneen sisälle.
- Vika sähköverkon maadoituksessa.

**Jos laitteessa vielä tämän jälkeen ilmenee ongelmia, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.**

## **KÄYTÄNÖLLISTÄ JA HYÖDYLLISTÄ TIETOA**

1. Kun kone ei ole käytössä
  - Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana.
  - Jätä luukku raolleen, jotta epämiellyttäviä hajuja ei pääse muodostumaan.
  - Pidä sisäpuoli puhtaana.
2. Vesipisaroiden poistaminen
  - Pese astiat kovapesu ohjelmalla.
  - Ota kaikki metalliset säiliöt ulos koneesta.
  - Älä lisää pesuainetta.
3. Asettamalla astiat oikein koneeseen, käytät konetta parhaalla mahdollisella tavalla energiankulutusta, pesu- ja kuivaustehoa huomioonottaen.
4. Huuhtelee kaikki karkeat ruoantähteet pois ennen likaisten astioiden asettamista koneeseen.
5. Käytä astianpesukonetta aina täytenä.
6. Käytä esipesuohjelmaa vain silloin kuin se on tarpeen.
7. Pidä mielessä ohjelmien tiedot ja keskimääräiset kulutusarvot kun valitset sopivan pesuohjelman (ks. taulukko).
8. Koska astianpesukone saavuttaa korkeita lämpötiloja, sitä ei pitäisi asentaa lähelle jääkaappia.
9. Jos laite on sijoitettu paikkaan, jossa on jäätymisvaara, kone on kokonaan tyhjennettävä vedestä. Sulje hana, irrota tulovesiletku hanasta ja anna koneen sisällä oleva vesi valua pois.

## TUOTEKUVAUS (Spect)

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valmistajan tavaramerkki                                                       | GRAM         |
| Valmistajan malli                                                              | OM 6210-90 T |
| Astianpesukoneen kapasiteetti                                                  | 12           |
| Energiatehokkuusluokka                                                         | A++          |
| Vuosittainen virrankulutus kWh vuodessa (A <sub>Ec</sub> ) ( 280 pesua )*      | 258          |
| Virrankulutus (E <sub>i</sub> ) (kWh/pesu)                                     | 0,91         |
| Virrankulutus sammutettuna (W) (P <sub>o</sub> )                               | 0,50         |
| Virrankulutus päällejäätettynä (W) (P <sub>1</sub> )                           | 1,00         |
| Vuosittainen vedenkulutus litroissa vuodessa (A <sub>Wc</sub> ) ( 280 pesua )* | 3360         |
| Kuivaustehokkuusluokka***                                                      | A            |
| Vakio ohjelman nimi****                                                        | Eco 50° C    |
| Ohjelma aika vakiopesu (min)                                                   | 205          |
| Melutaso dB(A)                                                                 | 47           |
| integroitu                                                                     | kyllä        |

\*Energiankulutus 258 kWh vuode ssa, joka p erustuu 280-standardi pu hdistuskiertoihin käyttämällä kylmää vettä vähällä teholla. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.

\*\* Vede nkulutus 3360 litraa vuo dessa perustuu 280 -standardi p uhdistuskiertoihin. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.

\*\*\* Kuivaustehokkuus luokalle A asteikolla G:stä (vähiten kuluttava) A:lle (tehokkain).

\*\*\*\* "Eco 50 ° C" on vakio puh distuskierto jo hon tiedot ja selostu s liittyy. Tämä ohjel ma sopii normaalisti likaantuneisiin astioiden puhdistamiseen ja se on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian ja veden kulutuksen kannalta.

**NO:**

**Gram A/S**

Tel.: 22 07 26 30

[www.gram.no](http://www.gram.no)

**SE:**

**Gram A/S**

Tel.: 040 38 08 40

[www.gram.se](http://www.gram.se)

**FI:**

**Gram A/S**

Tel.: 020 7756 350

[www.gram.fi](http://www.gram.fi)

Gram A/S . Gejlhavegård 2B . DK-6000 Kolding . +45 73 20 10 00 . [www.gram.dk](http://www.gram.dk)



52276521 R35