

MOSQUITO KILLER

MOSQUITO KILLER BLACK KÄYTTÖOHJE

VAROITUKSET

- Pidä laite erillään lapsista ja lemmikeistä. Pidä laite erossa lämmönlähteistä, kaasuista ja helposti syttyvistä aineista.
- Älä käynnistä laitetta, mikäli sen virtajohto on vaurioitunut.
- Mikäli käytät jatkojohtoa, huolehdi, että se ei ole kosketuksissa veden kanssa tai muiden virtalaitteille epäsopivien vaikutusten kanssa.
- Varmista, että pistorasia, johon laite liitetään, on suojattu virran katkaisijalla.
- Laitteesta tulee katkaista virta ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista.
- Irrota laitteen johto pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Sijoita laite niin, että siihen ei roisku vettä. Suojaa laite myös huonoilta sääolosuhteilta asettamalla se suotuisaan paikkaan.

Huomaa, että laitteen kiinnioton korkeus vaihtelee välillä 50cm – 170cm.



Jännite	230V / 12V muuntaja
Teho	16W
Paino	2,8kg

CE HYVÄKSYTTY

KÄYTTÖÖNOTTO

- Ota laitteen osat laatikosta
- Kiinnitä keräyssäiliö laitteen pohjaan
- Tarkista että UV-lamput ovat kunnolla kiinni ja poista pehmusteet. Käytä hanskoja.
- Kokoa jalusta ja aseta laite jalustalle.
- Kiinnitä virtajohto ja aseta virtakaapeli niin ettei siihen kompastuta.
- Kokeile että valot ja tuuletin toimivat.

R-OKTENOL PATRUUNAN KÄYTTÖ

Oktenoli on kemikaali, jonka käytössä täytyy noudattaa varovaisuutta. Huomioi Oktenolin käyttöön liittyvä **VAROITUKSET**

H315 Aiheuttaa ihonärsytystä

H317 Voi aiheuttaa allergisen reaktion

H318 Vahingoittaa silmiä

P280 Käytä hansikkaita/tekstiiliä/laseja/suojamaskia

P261 Vältä kaasun hengittämistä

Jos ainetta joutuu iholle, pestään se runsaalla vedellä ja saippualla. Ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdellaan silmiä varovasti usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

Jos käytössä on piilolasit, otetaan ne pois ja jatketaan huuhtelua. Ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä. Anna pari lasillista vettä juotavaksi, jos loukkaantunut on täysin tajuissaan ja pystyy nielemään. Ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

KÄYTÄ SUOJAVARUSTUSTA.

Ota patruuna pakkauksesta. Poista houkutin patruunan päällä oleva suojakalvo.

Aseta patruuna laitteen kyljessä olevaan pieneen rasiaan.

Vaihda patruuna 3-4 viikon välein.

HUOLTO

Keräysastian tyhjennys. Käytä suojavarustusta,

- Sammuta hyttysansa.
- Odota 2 minuuttia.
- Poista keräysastia.
- Harjaa astiaa harjalla, jossa on puolijäykät harjakset. Voit käyttää pienen määrän saippuavettä puhdistamiseksi, mutta älä kuitenkaan kastele laitetta.
- Kokoa laite puhdistuksen jälkeen.

MIKÄLI LAITE EI TOIMI OIKEIN

1. Tarkasta, että laitteen virtajohto on kytketty.
2. Tarkasta, että hyönteisten jäänteet eivät ole tukkineet laitetta tai sen osia. HUOM! Kytke virta pois, ennen puhdistustöiden suorittamista.
3. Laitteen tulisi sijaita samassa paikassa vähintään viikko ennen kuin sen kunnollinen toiminta voidaan todeta. Mikäli laite ei kerää hyönteisiä, siirrä se uuteen paikkaan viikon kuluttua. Vältä laitteen sijoittamista tuuliseen paikkaan tai suoraan auringonvaloon. Myöskään sijaintia runsaan kasvillisuuden vieressä ei suositella.
4. Huomaa, että ansa houkuttelee hyönteisiä, jolloin sitä ei kannata sijoittaa paikkojen viereen, jossa ihmiset usein oleskelevat, kuten esimerkiksi terassille tai grillikatokseen.

TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa viallisiksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus ja kuljetusvaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia.

Laitteen hävittäminen

Tällä merkinnällä varustettuja laitteita ei tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Sähkölaitteet tulee hävittää asianmukaista ohjeistusta noudattaen. Kysy neuvoja asianmukaisesta hävittämisestä jälleenmyyjältäsi.



Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus sisältää pahvia ja muovia, jotka ovat kierrätettäviä.

Valmistuttaja / Tillverkat för : Oy Scandic Trading House Ltd

INSTRUKTIONER

VARNINGAR

- Håll apparaten borta från barn och husdjur. Håll enheten borta från värmekällor, gaser och brandfarliga ämnen.
- Slå inte på apparaten om nätsladden är skadad.
- Om du använder en förlängningssladd, se till att den inte kommer i kontakt med vatten eller andra effekter som inte är lämpliga för strömförsörjningen.
- Se till att uttaget som enheten är ansluten till är skyddat av en strömbrytare.
- Apparaten måste stängas av innan underhåll eller rengöring påbörjas.
- Koppla ur apparaten när den inte används.
- Placera apparaten så att inget vatten stänker på den. Skydda enheten från dåligt väder genom att placera den på en gynnsam plats.

Observera att enhetens grepphöjd varierar mellan 50 cm och 170 cm.



Spänning 230V / 12V transformator

Effekt 16W

Vikt 2,8 kg

CE-GODKÄND

INTRODUKTION

- Ta ut enhetens delar ur kartongen
- Fäst uppsamlingsbehållaren på apparatens botten
- Kontrollera att UV-lamporna är ordentligt fastsatta och ta bort kuddarna. Bära handskar.
- Sätt ihop stativet och placera enheten på stativet.
- Sätt i nätsladden och sätt i nätsladden så att den inte snubblar över den.
- Testa att lamporna och fläkten fungerar.

ANVÄNDA R-OKTENOL-KASSETTEN

Oktenol är en kemikalie som måste användas med försiktighet. Observera **VARNINGAR** relaterade till användningen av oktenol

H315 Orsakar hudirritation

H317 Kan orsaka en allergisk reaktion

H318 Orsakar ögonskador

P280 Använd handskar / textil / skyddsglasögon / skyddsmask

P261 Undvik inandning av gas

Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten. Kontakta omedelbart en giftcentral eller läkare.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten i flera minuter. Kontakta omedelbart en giftcentral eller läkare.

Om kontaktlinser används, ta bort dem och fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart en giftcentral eller läkare.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande och kan svälja. Kontakta omedelbart en giftcentral eller läkare.

ANVÄND SKYDDSUSTRUSTNING.

Ta ut patronen ur förpackningen. Ta bort skyddsfilmen från toppen av dragpatronen.

Sätt i patronen i den lilla lådan på sidan av enheten.

Byt ut patronen var 3-4 vecka.

UNDERHÅLL

Tömning av uppsamlingsbehållaren. Bär skyddsutrustning,

- Stäng av din mygga.
- Vänta 2 minuter.
- Ta bort uppsamlingsbehållaren.
- Borsta behållaren med en borste med halvstyva borst. Du kan använda en liten mängd tvålsvatten för att rengöra den, men blöt inte apparaten.

- Montera enheten efter rengöring

OM APPARATEN INTE FUNGERAR RÄTT

1. Kontrollera att enhetens nätkabel är ansluten.
2. Kontrollera att enheten eller dess delar inte har blockerats av insektsrester. NOTERA! Stäng av strömmen före rengöring.
3. Enheten bör vara på samma plats i minst en vecka innan korrekt funktion kan fastställas. Om enheten inte samlar in insekter, flytta den till en ny plats efter en vecka. Undvik att placera enheten på en blåsig plats eller i direkt solljus. Läget intill riklig vegetation rekommenderas inte heller.
4. Observera att fällan drar till sig insekter, så det är inte tillrådligt att placera den bredvid platser där människor ofta vistas, som på en terrass eller grillskydd.

GARANTI

Garantitiden för produkten är 12 månader. Garantin börjar från inköpsdatum. Importören ansvarar endast för utbyte av en defekt anordning eller komponent, för material- och tillverkningsfel, om de visar sig vara defekta vid besiktningen.

Köparen ska alltid uppvisa kassakvitto, köpefaktura, garantibevis eller fraktlista i samband med garantianspråket med uppgift om datum, plats och pris för köpet. Produkten måste returneras komplett utan några delar borttagna, med en beskrivning av felet. Garantin täcker inte: Transport- och transportskador. Skador orsakade av normalt slitage, felaktig användning eller felaktig hantering. Om maskinen har öppnats, delar utbytt, reparerat eller modifierat. Inga indirekta kostnader.

Avfallshantering av enheten

Apparater märkta med denna symbol får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Elektrisk utrustning ska kasseras i enlighet med lämpliga instruktioner. Kontakta din återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Avfallshantering av förpackningar

Förpackningen innehåller kartong och plast som är återvinningsbara.

