



Air Purifier

8299 user manual

Introduction

Read these instructions carefully before use

Any use other than that specified in this manual is prohibited.

WARNINGS

Read these instructions carefully before use

The instructions reduce the risk of injury

Use other than that specified in this manual is prohibited.

Children over 8 and persons with physical, sensory or mental disabilities, or inexperienced persons, may only use the device under supervision, or if they are properly trained to use the product safely and they understand hazards related to the use of the device.

Do not let children play with the device.

Do not let children connect the device into an outlet or clean or otherwise interact with the device without supervision.

Keep children under 3 away from the device unless they are continuously supervised.

Notes

Air purifier for improving indoor air quality has a very important role but to thoroughly cure indoor air pollution problems, please keep in mind the four major points:

1. Emax cool air purifier can greatly improve the indoor air quality. However, to reduce or eliminate indoor air pollution sources is the most effective control way for the indoor air quality.
2. In order to bring you a clean and healthy air environment, we suggest that 24 hours a day running Emax cool air purifier, continuous uninterrupted clean air output.
3. When people breathe, carbon dioxide is produced, so the proper ventilation can replace air from the outside and add oxygen to reduce carbon dioxide inhalation.
4. Please be sure to replace the filter according to the suggested time, to ensure that your Emax cool air purifier is always in the best working state.

Content

Notice

How to maintenance the air purifier

Troubleshooting guide

Operation instruction

Notice

Emax cool air purifier is home appliances, before your first use, please be sure to read the following safety instructions, in order to reduce the risk of electric shock, fire or injury!

This product is only used indoors under normal conditions.

Do not use this product in wet and high temperature environment (such as bathroom)

It is forbidden to insert any objects into openings on the device. If there is this situation, please stop the machine, cut off the power and remove the foreign body. If need to repair, please contact importer.

Before insert the plug, please carefully check the machine is equipped with the filter.

When replace the filter or cleaning the machine surface, be sure to disconnect the power supply.

We do not guarantee the function and compatibility of filter and other accessories not designated for Emax product.

In addition to replace the filter, do not disassemble or modify the product.

Do not sit, stand or prevent the heavy load on the air purifier.

Do not let children use or operate the machine, to avoid unnecessary injure.

Please unplug the device after every use.

Do not operate the device in the highly flammable material area.

Never submerge the device in water or other liquids, do not clean it under running water, to avoid electric shock or fire.

Before the product is switched on, first confirm the marked voltage is consistent with the local voltage.

Do not knock the product with hard objects (especially the air inlet and outlet);

Please disconnect the power before cleaning the product.

Do not before closing the machine, pull off the power source!

Maintenance and care

Emax cool air purifier with filter replacement reminder function :

※Notice:

1. When you move, clean and replace the filters, be sure to disconnect the power supply.
2. Remove the plastic wrap of the inner filter screen before turning on the air purifier.

1. When the purifier indicator panel on the "Reset filter" flashing lights, you need to replace the filter.
2. Press "on/off" key to turn off the machine.
3. Unplug the power plug.
4. Take out the side-panel carefully.
5. Take out the initial filter.
6. Put in the new filter notice: according to the direction of arrow.
7. Carefully close the side-panel and confirm if it is tight. Connect power and start the purifier, press "reset filter" key 5 second".

Replacement HEPA 13 filter is available from the dealer or importer.

Troubleshooting

Common problem and solution

Common problems	Solution
Cannot turn on	May be power connection problem. May be not press "on/off" key. The front panel may not be properly installed. Please reinstall the front panel.
The fan cannot operate normally	The front panel may not be properly installed, please reinstall the front panel.
Fresh air cannot be sent out from the outlet smoothly	Perhaps you forgot to remove the new filter plastic bag, please remove the plastic packaging. The outlet may be blocked by foreign bodies
Air filtration effect is not good	High efficiency activated carbon filters may be ineffective due to environmental factors. If necessary, replace the filters. You may be using this product's room air quality is very poor. In this case please open the window to improve the air circulation. You may use this product to exceed the use area of the product.
Abnormal sound operation process	Air inlet or outlet may be blocked by foreign objects. Please move to block the air inlet or outlet of objects. There may be a fault to repair products.

Operation instruction

Touch control panel "on / off" button


[Di] the sound, "on/off", "AUTO", "ANION", "air quality detection" indicators will light, air purifier start intelligent function.

The machine running at medium speed and ANION function is working.

Air quality detection system is turned on and the front of the machine "air quality indicator lights flashing yellow lights to display.

After five minutes the air quality detection system will be complete the detection. Indoor air quality status is indicated by "air quality indicator" red, yellow and green color. Automatic operation mode of machine, clean air.

Color	Air quality
Green	Excellent
Yellow	Good
red	poor



- ⏻ Turn on/off the air purifier; touch on/off key, the machine started auto function, the auto indicator will light; touch this key again the machine will be stop.
- 🌀 The user can set the wind speed according to the actual demand, touch this key, wind speed will adjust by low-mid-high.
- 👤 For open or close anion function. Touch “auto” key, machine into auto mode operation.
- 🕒 Users can set the machine running time, 1-8 hours after the automatic open / shut down. Press this key once, set time one hour, press this key again to increase the operating time. The maximum operating time that can be set is 8 hours.
- 🌙 Touch sleep key, air quality indicator off, control panel lights dimmed, the machine into the quiet mode of operation. Touch “auto” key again, sleep mode off, machine into normal mode operation.
- ⊖ For open or close anion function.
- 🔒 When the system starts, press the key for 3 seconds, and the system switches between the locked and unlocked states. The other keys are invalid after the child lock is locked, and only the other keys are valid after unlocking.
- 🕒 When the filter service life up to 48 hours before, indicating a filter with red flashing exhibit of lanterns to remind the user to replace the screen. After the replacement of the filter press this key until the flashing red lights. (The replacement time according to the user environment. For best performance, replace filters every 8 months.)

RECYCLE

 After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

WARRANTY

The warranty for this product is 1 year from the date of purchase.

The warranty is void if the product is used for purposes other than its original purpose, or if the product is used for commercial / professional or rental use.

The warranty does not cover damage resulting from natural conditions or damage resulting from improper storage.

For warranty issues, contact your dealer.



Ilmanpuhdistaja 8299 käyttöopas

Johdanto

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa ellei heitä jatkuvasti valvota.

Huomautukset

Ilmanpuhdistajalla on tärkeä merkitys sisäilman laadun parantamisessa. Sisäilmaongelmien parantamiseksi kannattaa kuitenkin pitää mielessä seuraavat neljä keskeistä seikkaa:

1. Emax Cool -ilmanpuhdistaja voi parantaa sisäilman laatua suuresti. Sisäilmaongelmien lähteiden poistaminen tai vähentäminen on kuitenkin tehokkain tapa hallita sisäilman laatua.
2. Suosittelemme, että pidät Emax Cool -ilmanpuhdistajan käynnissä keskeytymättä 24 tuntia päivässä, jotta sinua ympäröisi puhdas ja terve sisäilma.
3. Ihmisten hengittäessä syntyy hiilidioksidia, joten kunnollisella tuuletuksella sisäilmaa voidaan korvata ulkoilmalla, joka lisää siihen happea ja vähentää hiilidioksidin sisäänhengitystä.
4. Muista vaihtaa suodatin suositelluin väliajoin varmistaaksesi, että Emax Cool -ilmanpuhdistaja pysyy aina parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa.

Sisällys

Huomautus

Ilmanpuhdistajan kunnossapito

Vianmääritysopas

Käyttöohjeet

Huomautus

Emax Cool -ilmanpuhdistaja on kodinkone. Ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran lue seuraavat turvallisuusohjeet sähköiskun, tulipalon ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi!

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön tavallisissa olosuhteissa.

Älä käytä tätä tuotetta märissä ja kuumissa ympäristöissä (kuten kylpyhuoneessa).

Laitteen aukkoihin ei saa työntää mitään esineitä. Jos niin käy, pysäytä laite, katkaise virta ja poista vierasesineet. Jos laite on korjattava, ota yhteyttä maahantuojaan.

Ennen pistokkeen kytkemistä tarkista, että suodatin on paikallaan laitteessa.

Irrota laite virtalähteestä, kun vaihdat suodattimen tai puhdistat laitteen pintaa.

Emme takaa sellaisten suodattimien ja muiden lisävarusteiden toimintaa ja yhteensopivuutta, joita ei ole nimenomaisesti suunniteltu Emax-tuotteelle.

Laitteesta saa vaihtaa vain suodattimen. Älä pura tai muuntele tuotetta.

Älä istu tai seiso ilmanpuhdistajan päälle tai aseta sen päälle painavia esineitä.

Älä anna lasten käyttää laitetta tarpeettomien loukkaantumisten välttämiseksi.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen.

Ikääntynyt eristys voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä laitetta paikassa, jossa lähellä on erittäin helposti syttyviä aineita.

Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin äläkä puhdista sitä juoksevan veden alla sähköiskun tai tulipalon välttämiseksi.

Ennen kuin kytket tuotteen virran päälle varmista, että siihen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.

Älä kopauta tuotetta kovilla esineillä (erityisesti ilmanotto- ja poistoaukkojen kohdalta).

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitteen.

Älä nykäise virtajohtoa irti ennen laitteen sammuttamista!

Hoito ja kunnossapito

Emax Cool -ilmanpuhdistaja, jossa on suodattimen vaihdosta muistuttava toiminto:

※Huomautus:

1. Kun irrotat, puhdistat ja vaihdat suodattimia, huolehdi siitä, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

2. Irrota sisemmän suodatinverkon muovikääre ennen kuin kytket ilmanpuhdistajan virran päälle.

1. Suodatin on vaihdettava, kun ilmanpuhdistajan ilmaisinpaneelissa vilkkuu valo "Nollaa suodatin".

2. Kytke laite päälle painamalla "ON/OFF"-virtapainiketta.

3. Irrota pistoke verkkovirrasta.

4. Irrota sivupaneeli varovasti.

5. Ota alkuperäinen suodatin pois.

6. Laita tilalle uusi suodatin. Huomautus: laita suodatin laitteen sisään nuolen suuntaisesti.

7. Sulje sivupaneeli varovasti ja varmista, että se asettuu tiiviisti.

Kytke virta ja käynnistä ilmanpuhdistaja, paina "Nollaa suodatin"-näppäintä 5 sekuntia.

HEPA 13 -vaihtosuodattimia on saatavilla jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.

Vianmääritys

Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Yleisiä ongelmia	Ratkaisu
Laite ei kytkeydy päälle	Mahdollisesti sähköliitäntäongelma. Virtapainiketta ei ehkä ole painettu. Etupaneelia ei ehkä ole asennettu kunnolla. Asenna etupaneeli uudestaan.
Puhallin ei toimi normaalisti	Etupaneelia ei ehkä ole asennettu kunnolla, asenna etupaneeli uudestaan.
Raikasta ilmaa ei tule tasaisesti ulos poistoaukosta	Uuden suodattimen muovisuoja on ehkä unohdettu poistaa, poista muovipakkaus. Poistoaukko voi olla vierasesineiden tukkima.
Ilmansuodatus Teho ei ole hyvä	Aktiivihiihisuodattimen teho voi olla heikentynyt ympäristötekijöistä johtuen. Vaihda suodattimet tarvittaessa. Voit käyttää aktiivihiihisuodattimia, jos huoneilman laatu on erittäin huono. Avaa myös ikkuna ilman kiertämisen parantamiseksi. Voit laajentaa laitteen käyttöaluetta käyttämällä aktiivihiihisuodattimia.
Käytön aikana kuuluu epätavallista ääntä	Ilmanotto- tai poistoaukot voivat olla vierasesineiden tukkimat. Poista tukos ilmanotto- tai poistoaukoista. Se on voinut aiheuttaa vian, joka edellyttää laitteen korjaamista.

Käyttöohjeet

Kosketa ohjauspaneelin "on/off"-virtapainiketta.


Kuuluu ääni [Di], merkkivalot "on/off", "AUTO", "IONISOINTI" ja "ilmanlaadun havaitseminen" syttyvät, ja ilmanpuhdistajan älykäs toiminta käynnistyy.

Laite käy keskinopeudella ja IONISOINTI-toiminnolla.

Ilmanlaadun havaitsemisjärjestelmä kytkeytyy päälle ja laitteen etuosassa olevat ilmanlaadun merkkivalot vilkkuvat näytössä keltaisina.

Viiden minuutin kuluttua ilmanlaadun havaitsemisjärjestelmä on suorittanut havaitsemistoimintonsa loppuun. Huoneilman laatua ilmaistaan punaisella, keltaisella ja vihreällä värillä. Laitteen automaattinen toimintatila, puhdas ilma.

Väri	Ilmanlaatu
Vihreä	Erinomainen
Keltainen	Hyvä
Punainen	Huono



- ⏻ Kytke ilmanpuhdistaja päälle ja pois. Kun kosketat virtapainiketta, laite aloittaa automaattisen toiminnan ja automaattisen toiminnan merkivalo syttyy. Kun kosketat virtapainiketta uudelleen, laite pysähtyy.
 - ⚙️ Voit asettaa puhaltimen nopeuden todellisen tarpeen mukaan; koskettamalla tätä painiketta voit säätää puhaltimen nopeutta välillä alhainen-keskinopeus-suuri.
 - 🔄 Automaattinen toimintatila. Kun kosketat "Auto"-painiketta, laite aloittaa automaattisen toimintatilan.
 - 🕒 Voit asettaa laitteen käynnissäoloajan, 1–8 tuntia, laite sammuu automaattisesti. Kun painat tätä painiketta kerran, ajaksi asetetaan ensin yksi tunti. Kun painat tätä painiketta uudelleen, käynnissäoloaika lisäätty. Käynnissäoloajaksi voidaan asettaa enintään 8 tuntia.
 - 🌙 Kun kosketat uni-painiketta, ilmanlaadun ilmaisin sammuu, ohjauspaneelin valot himmenevät, ja laite siirtyy hiljaiseen toimintatilaan. Kun kosketat "Auto"-painiketta uudelleen, uni-tila sammuu, ja laite siirtyy normaaliin toimintatilaan.
 - 🔒 Avaa tai sulje ionisointitoiminto.
 - 🔒 Kun järjestelmä käynnistyy, paina tätä painiketta 3 sekuntia, jolloin järjestelmä vaihtaa lukitun ja lukitsemattoman tilan välillä. Kun lapsilukko on päällä, muita painikkeita ei voi käyttää. Niitä voi käyttää vasta, kun lukitus on poistettu.
 - 🕒 Kun suodattimen käyttöaika on päättymässä, siitä ilmoitetaan 48 tuntia aiemmin punaisella vilkuvalla merkivalolla. Tämän tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää suodattimen vaihdosta. Kun olet vaihtanut suodattimen, paina tätä painiketta, kunnes valot vilkkuvat punaisina. (Vaihtoväli riippuu käyttöympäristöstä. Parhaiden tulosten saamiseksi vaihda suodattimet 8 kuukauden välein.)
- HEPA 13 -vaihtosuodattimia saa jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen

🗑️ Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

🔌 Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland



Luftrenare

8299 bruksanvisning

Introduktion

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna.

Användning annan än den som beskrivs i den här bruksanvisningen är förbjuden.

Den här produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de inte övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barnen ska inte ansluta apparaten till vägguttag, reglera eller rengöra apparaten eller göra underhållning gjordas av användare. Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.

Anmärkningar

Luftrenare för att förbättra inomhusluftens kvalitet har en mycket viktig roll, men för att sanera problem med luftföroreningar inomhus ordentligt ska du tänka på fyra huvudpunkter:

1. Emax Cool luftrenare kan förbättra inomhusluftens kvalitet i hög grad. Att minska eller eliminera förorenad inomhusluft är emellertid det mest effektiva sättet att kontrollera inomhusluftens kvalitet.
2. För att ge dig en ren och hälsosam luftmiljö föreslår vi att du kör Emax Cool luftrenare dygnet runt för kontinuerlig oavbruten utmatning av renluft.
3. När människor andas produceras koldioxid. Korrekt ventilation kan ersätta luft utifrån och tillsätta syre för att minska inhalation av koldioxid.
4. Se till att byta ut filtret enligt den föreslagna tiden så att din Emax Cool luftrenare alltid är i bästa arbetsskick.

Innehåll

Observera

Hur du underhåller luftrenaren

Felsökningsguide

Bruksanvisning

Observera

Emax Cool luftrenare är en hushållsapparat. Innan du använder den för första gången, se till att du läser följande säkerhetsanvisningar för att minska risken för elchock, brand eller personskada!

Denna produkt ska endast användas inomhus under normala omständigheter.

Använd inte produkten i våta och höga temperaturer (t.ex. badrum). Det är förbjudet att sätta in föremål i enhetens öppningar. Om detta sker, stoppa maskinen, koppla från strömförsörjningen och ta bort det främmande föremålet. Kontakta importören vid behov av reparation. Innan du sätter i kontakten, kontrollera att maskinen är utrustad med filter.

Se till att koppla från strömförsörjningen när du byter filter eller rengör maskinens yta.

Vi garanterar inte funktionen och kompatibiliteten för filter och andra tillbehör som inte är avsedda för Emax-produkten.

Förutom för att byta ut filtret ska du inte demontera eller modifiera produkten.

Sitt inte, stå inte och undvik tung belastning på luftrenaren.

Låt inte barn använda maskinen för att undvika onödiga skador.

Koppla ur enheten efter varje användning.

Använd inte enheten i områden med mycket lättantändliga material.

Sänk aldrig ned enheten i vatten eller andra vätskor och rengör den inte under rinnande vatten för att undvika elchock eller brand.

Innan produkten slås på, bekräfta först att markerad spänning överensstämmer med lokal spänning.

Slå inte på produkten med hårda föremål (särskilt inte på luftinloppet och -utloppet).

Koppla från strömförsörjningen före rengöring av produkten.

Dra inte ur strömkabeln innan du stänger av maskinen!

Underhåll och vård

Emax Cool luftrenare med funktion för påminnelse av filterbyte:

※Obs!

1. Se till att koppla från strömförsörjningen när du flyttar enheten eller när du rengör och byter filter.
2. Ta bort plastfolien på den inre filterskärmen innan du sätter på luftrenaren.
1. När luftrenarens indikatorpanel "Återställ filter" blinkar, måste du byta filtret.
2. Tryck på "på/av"-knappen för att stänga av maskinen.
3. Dra stickkontakten ur eluttaget.
4. Ta försiktigt ut sidopanelen.
5. Ta ut det gamla filtret.
6. Sätt in det nya filtret i pilens riktning.
7. Stäng försiktigt sidopanelen och kontrollera att den sitter fast ordentligt. Anslut strömmen och starta luftrenaren, tryck på knappen "Återställ filter" i 5 sekunder.

HEPA 13-ersättningsfilter finns hos återförsäljaren eller importören.

Felsökning

Vanliga problem och lösningar

Vanliga problem	Åtgärd
Det går inte att slå på.	Det kan vara ett problem med anslutningen. Du kanske inte har tryckt på "på/av"-knappen. Frontpanelen kanske inte är ordentligt installerad. Installera om frontpanelen.
Fläkten fungerar inte normalt.	Frontpanelen kanske inte är ordentligt installerad, installera om frontpanelen.
Friskluft kommer inte ut från utloppet på ett smidigt sätt.	Du har kanske glömt att ta bort det nya filtrets påse, ta bort plastförpackningen. Utloppet kanske är blockerat av främmande föremål.
Luftfiltreringseffekten är inte bra.	Högeffektivt aktiverat kolfilter kan vara ineffektivt på grund av miljöfaktorer. Byt ut filtren vid behov. Du kanske använder den här produkten i ett rum med mycket dålig luftkvalitet. I detta fall kan du öppna fönstret för att förbättra luftcirkulationen. Du kanske använder produkten utanför produktens användningsområde.
Onormalt ljud vid drift	Luftinlopp eller -utloppet kan blockeras av främmande föremål. Flytta den för att inte blockera luftinloppet eller -utloppet av föremål. Det kan finnas ett fel så att produkten måste repareras.

Bruksanvisning

Tryck på "på/av"-knappen på kontrollpanelen.


Indikatorerna [Di] ljud, "på/av", "AUTO", "ANJON", "detektering av luftkvalitet" tänds, luftrenaren startar intelligent funktion.

Maskinen kör med medelhastighet och ANJON-funktionen är aktiverad.

Systemet för detektering av luftkvalitet är aktiverat och indikatorerna för luftkvalitet på maskinens framsida blinkar gult.

Efter fem minuter kommer systemet för detektering av luftkvalitet att slutföra detekteringen. Status för inomhusluftens kvalitet anges av "indikator för luftkvalitet" i röd, gul och grön färg. Maskinens automatiska driftläge, ren luft.

Färg	Luftkvalitet
Grön	Utmärkt
Gul	Bra
Röd	Dålig



- ⏻ Slå på/stäng av luftrenaren; tryck på "på/av"-knappen, maskinen startade auto-funktionen, auto-indikatorn tänds; tryck på den här knappen igen och maskinen stannar.
- 🌀 Användaren kan ställa in fläkthastigheten efter faktisk förbrukning, tryck på denna knapp och fläkthastigheten justeras i lägena låg, medel, hög.
- 👤 För att öppna eller stänga anjon-funktionen. Tryck på "auto"-knappen, maskinen går in i automatisk drift.
- 🕒 Användare kan ställa in maskinens drifttid, 1 - 8 timmar efter automatisk öppning/stängning. Tryck på denna knapp en gång, ställ in en timme, tryck på knappen igen för att öka drifttiden. Den maximala drifttiden som kan ställas in är 8 timmar.
- 🌙 Tryck på viloläge-knappen, indikator för luftkvalitet är släckt, kontrollpanelens lampor inaktiverade, maskinen går in i tyst driftläge. Tryck på "auto"-knappen igen, viloläget är inaktiverat, maskinen går in i normalt läge.
- ⊖ För att öppna eller stänga anjon-funktionen.
- 🔒 När systemet startar trycker du på knappen i 3 sekunder och systemet växlar mellan de låsta och olåsta tillstånden. De andra knapparna är inaktiverade efter att barnlåset är aktiverat och de andra knapparna är endast aktiverade efter upplåsning.
- 🕒 Upp till 48 timmar innan filtrets varaktighet upphör, kommer en röd blinkande lampa att påminna användaren om att byta ut filtret. Efter byte av filter trycker du på denna knapp tills den blinkande röda lampan släcks. (Tiden för byte beror på användarmiljön. Byt ut filter var 8:e månad för bästa prestanda.)
Du hittar HEPA 13-ersättningsfilter hos återförsäljaren eller importören.

Bortskaffning av apparater och batterier

🗑 Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

⚡ Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

GARANTI:

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

För garanti, kontakta din återförsäljare.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

105*148mm