




## Classic 600 hiiligrilli

### KÄYTTÖOPAS



#### **TURVALLISUUTESI VUOKSI**

Vain ulkokäyttöön. Älä käytä grilliä rakennuksen, autotallin tai muun suljetun tilan sisällä. Lue ohje ennen asentamista ja käyttöä. Älä käytä grilliä ennen kuin se on kokonaan koottu. Varmista osien kiinnitys. Grilli tulee kuumaksi, älä liikuta sitä käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit poissa.

## Sisältö

Ennen käyttöä.....	1
<b>Turvallisuutesi vuoksi.....</b>	<b>1-2</b>
Signaalimerkit.....	1
Yleiset turvaohjeet.....	1
Turvaohjeet.....	1-2
<b>Käyttötarkoitus.....</b>	<b>2</b>
<b>Ennen grillaamista.....</b>	<b>3</b>
<b>Käyttö.....</b>	<b>3</b>
<b>Ylläpito ja puhdistus.....</b>	<b>3</b>
<b>Hävittäminen.....</b>	<b>4</b>
<b>EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....</b>	<b>4</b>
<b>Tekniset tiedot.....</b>	<b>4</b>
<b>Takuu.....</b>	<b>4</b>
<b>Huolto.....</b>	<b>4</b>

## Ennen käyttöä

Tarkasta grilli pakkauksen purkamisen jälkeen ja ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta.

Käyttöopas perustuu Amerikan maiden sääntöihin ja määräyksiin. Muissa maissa on noudatettava maakohtaisia direktiivejä ja lakeja.



Lue turvaohjeet ja käyttöopas huolellisesti ennen grillin sytyttämistä. Käyttö on turvallista vasta ohjeiden lukemisen jälkeen.

Säilytä käyttöopas ja toimita se eteenpäin seuraavalle omistajalle, jos myyt grillin.

## Turvallisuutesi vuoksi

### Signaalimerkit

#### **Vaara Suuri riski!**



Varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa mahdollisesti kuolemaan johtavia vammoja.

#### **Huomaa Kohtalainen riski!**



Varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ainevahinkoja.

#### **Varo Alhainen riski!**



Laitteen käsittelyyn liittyvää tietoa.

### Yleiset turvaohjeet

#### - otettava huomioon aina käytettäessä

- Ei saa käyttää sisätiloissa!
- **VAROITUS! Älä käytä spritiä tai bensiiniä sytyttämiseen tai uudelleensytyttämiseen!**
- **VAROITUS! Grillin pinnat kuumenevat. Älä siirrä sitä käytön aikana.**
- **VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit poissa!**

### Turvaohjeet

#### **Vaara Palovaara!**



Hiilet ja grillin osat muuttuvat erittäin kuumiksi käytön aikana. Ne voivat aiheuttaa tulipalon.

- On tärkeää, että pidät palonsammuttimen ja ensiapulaukun valmiina onnettomuuden tai tulipalon varalta.
- Aseta grilli tasaiselle, tukevalle, palamattomalle ja puhtaalle alustalle.
- Asettele se niin, että se on vähintään yhden metrin päässä palavista aineista, kuten markiiseista, puisista terasseista tai huonekaluista.
- Älä siirrä grilliä käytön aikana.
- Sytytä hiili vain suojaisessa paikassa.
- Lisää enintään 2 kg hiiltä grilliin.
- Joistakin elintarvikkeista valuu syttyviä rasvoja ja nesteitä. Puhdista grilli säännöllisesti, mieluiten joka käytön jälkeen.
- Poista tuhka vasta sitten, kun hiili on palanut täysin ja jäähtynyt.

#### **Vaara Palo- ja onnettomuusvaara!**



Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai kokemuksen tai tiedon puute.

- Näille henkilöille on kerrottava laitteen vaaroista ja heidän turvallisuudesta vastaavan henkilön on valvottava laitteen käyttöä.
- Tuotteen muuttaminen on vaarallista ja kiellettyä. Älä suorita luvattomia muutoksia.

- Pidä lapset ja lemmikit poissa laitteen lähetyviltä.

Grilli, hiilet ja grilliruoka kuumenevat käytön aikana. Kosketus voi johtaa vakaviin palovammoihin.

- Pidä riittävä etäisyys kuumiin osiin, sillä pienikin kosketus voi johtaa palovammaan.
- Käytä aina uuni- tai grillikintaita grillatessasi.
- Käytä vain pitkävartisia grillausvälineitä, joissa on lämmönkestävät kahvat.
- Älä käytä leveähahaista paitaa.
- Käytä vain kuivaa sytykettä tai erityisiä nestesytykkeitä.
- Anna grillin jäähtyä täysin ennen säilöön laittamista tai puhdistamista.

#### **Vaara Räjähdysmäisen palamisen vaara!**



Hiillökseen kaadetut palavat nesteet voivat aiheuttaa räjähdysmäisen palamisen.

- Älä käytä palavia nesteitä, kuten bensiiniä tai spritiä.
- Älä heitä palavalla nesteellä kyllästettyjä hiiliä hiillökseen.

#### **Vaara Myrkytysvaara!**



Hiiltä, grillibrikettejä jne. poltettaessa muodostuu hiilimonoksidia. Se on hajuton kaasu, joka voi tappaa suljetuissa tiloissa.

- Käytä grilliä vain ulkona!

#### **Vaara Terveysriski!**



Älä käytä väriä hävittäviä aineita tai tinneriä tahrojen poistamiseen. Ne ovat terveydelle vaarallisia eivätkä ne saa olla kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa.

#### **Vaara Lapsiin liittyvät riskit!**



Lapset voivat leikkiessään takertua pakkausmuoviin ja tukehtua.

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmuovin kanssa.
- Varmista, ettei lapsi laita grillin pieniä osia suuhunsa. Hän voi niellä sen ja tukehtua.

## **Vaara**

### **Loukkaantumiswaara**



Sekä grillissä että yksittäisissä osissa on teräviä kulmia.

- Välttyäksesi onnettomuuksilta ole varovainen yksittäisten osien kanssa asentamisen ja käytön aikana. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä.
- Älä asenna grilliä lähelle sisäänkäyntiä tai liikennöidylle alueelle.
- Ole varovainen grillatessasi.
- Keskity tekemiseesi. Älä käytä grilliä väsyneenä tai lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Hetkenkin huolimattomuus voi johtaa vakaviin vahinkoihin.

### **Huomio Vaurioitumisvaara!**



Ruuvit voivat löystyä hitaasti käytön aikana, mikä vaikuttaa grillin vakauteen.

- Tarkasta ruuvien kireys ennen jokaista käyttöä. Kiristä tarvittaessa ruuvit, jotta grilli pysyy vakaasti pystyssä.

### **Huomio Vaurioitumisvaara!**



Älä käytä voimakkaita tai hankaavia liuotainaineita tai hankaavia pesusieniä, sillä ne voivat jättää jälkeensä jälkiä.

## **Käyttötarkoitus**

Käytä grilliä ruoan kuumentamiseen, kypsentämiseen ja grillaamiseen.

Grilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.

Käytä grilliä vain käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Muuta käyttöä pidetään asiattomana käyttönä ja se voi johtaa ainevahinkoihin tai jopa henkilövahinkoihin.

Valmistaja ei ole vastuussa asiattomasta käytöstä koituvista vahingoista.

## **Kokoaminen** **Valmistelut**

### **Vaara Räjähdyksmäisen palamisen vaara!**



Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa ongelmiin ja vaaratilanteisiin.

### **-Noudata kaikkia kokoonpano-ohjeita.**

1. Lue kokoonpano-ohjeet ensin kokonaisuudessaan.
2. Anna itsellesi riittävästi aikaa kokoamiseen ja suorita asennus kahden tai kolmen neliön tasaisessa tilassa.
3. Pienet osat, kuten kahvat, ovat asennusvalmiita.

## **Tarvittavat työkalut**

1 x Phillips screwdriver



1 x Wrench



## **Pura grilli pakkauksesta**

Pura grilli pakkauksesta ja hävitä pakkausmateriaali. Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta ja hävitä se säännösten mukaisesti kokoonpanon jälkeen.

Noudata seuraavia vaihteita kootessasi grilliä.

## Ennen grillaamista

- Pese grillin ritilä ja lämpötila lämpimällä saippuvedellä ennen ensimmäistä käyttöä.
- **Esikuumennus**

Grillissä on suoritettava esikuumennus ennen ensimmäistä käyttöä. Kuumenna grilli 212 asteen lämpötilaan vähintään 1-2 tunniksi.

Esikuumennus on välttämätöntä, jotta grillin sisäpinta on valmis grillaamista varten ja ulkopinnan lämmönkestävä maali palaa lopulliseen kuntoonsa.

Esikuumennuksen aikana kannen ei tulisi olla kokonaan kiinni. Sulje kansi kokonaan vasta pari minuuttia ennen esikuumennuksen valmistumista.

Huomaa: Lämpötila ei saa koskaan ylittää 260 astetta.

## Käyttö

### **Vaara Palovaara!**



Grilli, hiilet ja grilliruoka kuumenevat käytön aikana. Kosketus voi johtaa vakaviin palovammoihin.

- Pidä riittävä etäisyys kuumiin osiin, sillä pienikin kosketus voi johtaa palovammaan.
- Käytä aina uuni- tai grillikintaita grillatessasi.
- Käytä vain pitkävartisia grillausvälineitä, joissa on lämmönkestävät kahvat.
- Älä käytä leveähiihaista paitaa.
- Käytä vain kuivaa sytykettä tai erityisiä nestesytykkeitä.

1. Avaa kansi ja poista grilliritilät.
2. Aseta 2-3 sytykettä keskelle nostojärjestelmää. Noudata sytykepakkauksen ohjeita. Sytytä sytykkeet tulitikulla.
3. Aseta enintään 2 kg hiiltä sytykkeiden ympärille.
4. Grilli on esikuumennettava 1-2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Katso kohta Ennen grillaamista.
6. Kun hiillos on saavutettu, levitä hiilet tasaisesti. Käytä tähän sopivaa tulenkestävää työkalua, jossa on pitkä tulenkestävä varsi.
6. Aseta grilliritilä paikoilleen ja säädä hiiliritilä haluamallesi korkeudelle.
7. Laita liha ritilään vasta, kun hiilen pinnassa on kirkas tuhakerros. Liha voidaan asettaa lautaselle ja sivupöydälle.
8. Jätä kansi auki tai sulje se riippuen grillattavan lihan tyypistä. Jos tarvitaan pidempää kypsennysaikaa, kannen sulkeminen on suositeltavaa. Kannessa oleva lämpömittari näyttää kammion lämpötilan. Varmista, että lämpötila ei ole liian korkea valmistamallesi ruoalle, muuten se palaa.

## Puhdistaminen ja ylläpito

Grilli on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Puhdista ja hoida grillin pinnat alla olevien ohjeiden mukaisesti:

### **Vaara Palovaara!**



- Anna grillin jäähtyä täysin ennen puhdistamista.
- Poista tuhka vasta sitten, kun hiili on palanut täysin.

### **Vaara Terveysriski!**



- Älä käytä väriä hävittäviä aineita tai tinneriä tahrojen poistamiseen. Ne ovat terveydelle vaarallisia eivätkä ne saa olla kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa.

### **Huomio Vaurioitusvaara!**



- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia liuotainaineita tai hankaavia pesusieniä, sillä ne voivat jättää jälkeensä jälkiä.

- Anna polttoaineen palaa täysin loppuun ennen grillaamista. Tämä helpottaa grillin puhdistamista, sillä rasvat ja jäämät palavat pois.
- Vedä tuhkalaatikko (17) ulos ja poista kylmä tuhka. **On erittäin tärkeää, että poistat tuhkan ennen kuin se kostuu. Tuhka on suolaista ja kosteana se vaurioittaa tuhka-astiaa. Siksi tuhka-astia voi vuosien saatossa saada ruostevaurioita.**
- Puhdista grilli säännöllisesti, mieluiten jokaisen käytön jälkeen.
- Poista grilliritilä ja puhdista se huolellisesti saippuvedellä. Kuivaa se perusteellisesti.
- Poista jäämät grillistä määrällä pesusienellä.
- Kuivaa pehmeällä ja puhtaalla kankaalla. Älä naarmuta pintoja, kun kuivaat ne.
- Puhdista sisä- ja ulkopinnat lämpimällä saippuvedellä.
- Kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttöä, jotta se on tukeva.
- Suojaa grilli jatkuvilta sään vaikutuksilta. Se ruostuu jossain kohtaa, koska se on valmistettu teräksestä. Puhdista mahdolliset ruosteläikät ja korjaa ne tulenkestävällä maalilla. On erittäin tärkeää, että poistat tuhkan ennen kuin se kostuu, koska se aiheuttaa ruostevaurioita.
- **TÄRKEÄÄ:** Säilytä grilliä aina tilassa, joka suojaa sitä kosteudelta.

## Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista, joka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyspisteessäsi.



Älä heitä grilliä kotitalousjätteisiin! Hävitä se asianmukaisella tavalla. Noudata voimassa olevia säännöksiä. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jäteyritykseesi.

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on kansallisten direktivien mukainen

## Tekniset tiedot

Tuote:	RoyalGourmet Classic 600 hiiligrilli
Paino:	34 kg
Ulkomitat Koottuna:	135,9 x 55,9 x 124 cm (L x S x K)
Keittoalue:	0,4 m <sup>2</sup>
Hiilen määrä enintään:	2,0 kg
Teräsmalli:	Lämmönkestävää 260 asteeseen asti

## Takuu

Olet ostanut korkealaatuisen grillin. Valmistaja myöntää ostopäivästä yhden vuoden takuun normaalissa ja ei-kaupallisessa käytössä olevalle tuotteelle kaikille osille valmistusvirheiden ja materiaalivirheiden osalta.

Takuu ei koske kuluvia osia, kuten grilliritilät, hiiliastia tai polttimet, tai emalipinnoitteen värieroja ja palaneesta rasvasta aiheutuneet pinnoitteen irtoamisia tai ruosteen puhkeamisia. Kaikki muut kustannukset, kuten menetetty työaika, rahtikulut ja pakkauskulut ovat ostajan vastuulla.

Jälleenmyyjä pidättää oikeuden vaatia aiheutuneita kuluja ostajalta.

Takuu ei kata tahallisia vahingoista, väärinkäytöstä, muokkauksesta, asiattomasta käytöstä, huolimattomasta käytöstä, kulumisesta, väärästä kokoonpanosta tai huonosta hoidosta koituvia vikoja.

## Huolto

Kiitos, että ostit Royal Gourmet -grillin.

Haluamme auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn grillistäsi. Älä epäröi ottaa yhteyttä valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää kokoamisesta, takuusta tai tarvikkeista.

Toimitamme mielellämme tarvitsemasi varaosat. Selvitä grillin mallinnumero ennen yhteydenottoa.

Maahantuoja/importör: S.T.R., Ollilanojankatu 2,  
84100 Ylivieska