


KÄYTTÖOHJEET

JÄÄKRISTALLI

50 LED VALOSARJA

1. Pakkaus sisältää Led-valosarjan, kaukosäätimen ja IP-44 muuntajan. Paketet innehåller en uppsättning LED-lampor, en fjärrkontroll och en IP-44-transformator.
2. Poista kaukosäätimen pariston suojamuovi. Ta bort det skyddande plastlocket från fjärrkontrollens batteri.
3. Kytke valosarja muuntajaan. Anslut ljuset till transformatorn
4. Kaukosäätimen toiminnot. Fjärrkontrollfunktioner.



Jos et käytä tätä tuotetta pitkään aikaan, katkaise virransyöttö ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Om du inte använder produkten under en längre tid, koppla bort strömförsörjningen och förvara den på en sval, torr plats.