

TIMCO

Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa





F1RP7

TIMCO

Ominaisuudet

- Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa.
- Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä vaivatta.
- Vaunun yläosaa voidaan käyttää työtasona.
- Kulmat on suojattu kestävällä muovilla, jotta se ei vaurioidu tai aiheuta vaurioita lähellä oleviin esineisiin, kuten ajoneuvoihin.
- Vaunussa on seitsämän laatikkoa eri työkaluille.
- Itselukittuvat laatikot suojaavat vaunua ja sisältöä.





Vetimen pääty



Vedin automaattisella lukolla

Turvallisuus

Aina käytä asianmukaisia turvavälineitä käyttäessäsi käsi- tai sähkötyökaluja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.

Pyydä tarvittaessa apua vaunun kokoamiseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.

ÄLÄ seiso vaunun päällä.

ÄLÄ kuljeta vaunua ajoneuvossa ilman, että se on kunnolla kiinnitetty. Kiinnitä vaunu huolellisesti, jos nostat sen trukilla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.

ÄLÄ hinaa vaunua moottoriajoneuvolla. Se voi kaatua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

ÄLÄ muokkaa tuotetta millään tavoin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.

Käyttöön liittyvät varoitukset

Avaa vain yksi täytetty laatikko kerrallaan, muuten vaunu voi kaatua.

Älä ylikuormita laatikoita.

Kytke jarru, kun vaunua ei siirretä. Sulje kaikki laatikot ennen vaunun siirtämistä. Työnnä vaunua, älä vedä sitä. Työnnä vaunua sellaisella nopeudella, että pystyt ohjaamaan sitä.

Älä siirrä vaunua, jos sen päällä on esineitä.

Jos laatikoiden etuosassa on liikaa painoa, vaunu voi kaatua.

Käyttöohje

1. Siirrä vaunua pitämällä kahvasta huolellisesti kiinni. Vapauta jarru.
2. Aseta avain lukkoon ja väännä puoli kierrosta avataksesi laatikot.
3. Jokainen laatikko on varustettu omalla lukolla, joka sijaitsee oikealla puolella. Avaa laatikko painamalla kahvan alla vasemmalla puolella olevaa lukitusnauhaa.
4. Poista tunnusnauha seuraavalla tavalla: löysää ruuveja (älä irrota niitä kokonaan), poista pysäytin ja poista tunnusnauha (katso lisätietoja sivulta 6).
5. Vaunussa on pyörät ja jarru. Paina jarruvipu alas kytkeäksesi jarrun päälle ja pois päältä.

Käyttöohje

1. **ÄLÄ** jätä vaunua kaltevalle pinnalle tai työnnä sitä portaisiin.
2. **ÄLÄ** vedä vaunua moottoriajoneuvolla.
3. **ÄLÄ** käytä vaunua kosteassa tai happamassa tilassa.
4. **ÄLÄ** lyö työtasoa raskailta työkaluilla.
5. **ÄLÄ** ylitä 250 kg:n painorajoitusta. Pienien laatikoiden painorajoitus on 25 kg, keskikokoisten 35 kg.

Lukitusmekanismin asentaminen

Itselukittuminen

Lukko on laatikon oikealla puolella. Jokaisessa lukossa on painike, josta se aukeaa. Paina painiketta sormella avataksesi lukon.


HUOMIO: Lue kaikki turva- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä.

ASKEL 1

1. Löysää kaikki ruuvit ruuvimeisselillä.



HUOMAA: Löysää ruuvit, älä irrota niitä.

2. Poista lukko.



AKSEL 2

3. Aseta uusi lukko laatikon oikealla puolella olevaan avainreikään.
4. Kiristä ruuvit.




Kiinteä pyörä Kääntyvä pyörä Kääntyvä pyörä, jossa jarru

Työkaluvaunun pyörät

Vaunussa on neljä pyörää. Kaksi kiinteää ja kaksi kääntyvää, joista toisessa on jalkajarru.

Jarruttavassa pyörässä on kaksi vipua; toisesta jarru kytketään päälle ja toisesta pois päältä.

Pyörät on valmistettu korkealaatuisesta muovista ja ne pyörivät kevyesti ja tasaisesti. Ne ovat pitkäikäisiä ja korroosionkestäviä.



Kuva nro 1


Kokoaminen

Aseta pyörät vaunun pohjaan (kuva 2). Kiinnitä kääntyvät pyörät päähän, jossa on kahva. Jarrupyörän sijainnin voit valita itse. Aseta kiinteät pyörät toiseen päähän.

Kiinnitä toimitukseen sisältyvillä kuusiokoloruuveilla (kuva 1).

Lisä tarvikkeiden asentaminen

Hylly




Paperirullanpidike



Hylly

Käsityökalujen, muttereiden, pulttien, naulojen jne. säilyttämiseen.





Työnnä koukku reikiin haluamaltasi puolelta ja aseta sivuseinän reikiin.

Paperirullanpidike

Suunniteltu paperirullan kiinnittämistä varten.

Aseta hyllyn koukku sivuseinän reikiin.



Työkalupidike




Asiakirjapidike

Työkalupidike

Käsityökalujen, suihkeiden, aerosolien, puhdistustuotteiden jne. säilyttämiseen.

Asiakirjapidike


Käyttöohjeiden, piirrosten, asiakirjojen jne. säilyttämiseen.



Aseta pidikkeen koukku sivuseiään reikiin. Paina pidike paikoilleen.


Roskakorin asentaminen

Roskakori




Roskakori

Jätteiden säilyttämiseen.



Aseta roskakorin koukku sivuseinän reikiin.
Paina roskakori paikoilleen.

Jakaja




Koukku

Jakajan mitat


(K x L x S) 391x58x4 mm

Paino ja kantavuus

Jakajilla 0,16 kg



Aseta koukku (mukaan lukien jakajan kummatkin päät) pieniin reikiin.




Jakajaa voidaan siirtää tarvittaessa.

Sivulokero



SIVULOKERO

Lukittava säilytyslokero kahvan puolelle. Sisältää reikälevyn työkalujen ja tarvikkeiden kiinnittämistä varten.



Aseta koukku sivuseirän reikään. Paina lokero paikoilleen.

Maahantuoja/Importör:
S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska