

KÖNIG SAS-DVRODR31 ASENNUSOHJEET

1. Ota kamera paketista, asenna paristot (4/8, suositeltavaa käyttää 8 paristoa) ja ota huomioon niiden asettaminen oikein paristokelkkaan.
2. Aseta laitteeseen (pohjalevyn alta löytyvät) SD-muistikortti, jota ilman kamera ei käynnisty ja SIM-kortti.
 - a. SIM-kortti kannattaa hankkia käyttötarpeen mukaan, tämä ohje on kirjoitettu DNA Super Prepaid – liittymän pohjalta, eri liittymätyypeissä voi olla eroja, ja kannattaa varmistaa myyjältä että liittymä soveltuu riistakamerakäyttöön.
 - b. Prepaid-liittymää käytettäessä on huomioitava aktivoida liittymä aluksi, ja sen jälkeen varmistaa aina, että saldoa on riittävästi (on suositeltavaa käyttää GPRS sen edullisuuden vuoksi vrt. MMS).
 - c. Kaikista SIM-korteista pitää aluksi ottaa pin-koodin kysely pois päältä (tämä tehdään laittamalla sim-kortti johonkin puhelimeen ja sen asetuksista muuttamalla, ei kameralla)
3. Liitä kamera mukana tulevalla USB-kaapelilla tietokoneeseen, ja lataa ohjelmisto tästä: <http://webshop.nedis.fi/fi-fi/550563990/sas-dvrodr31>, tuotekuvan vierestä valitaan kohta "Tekniset tiedot" ja ladataan ohjelmisto ja asennetaan se tietokoneelle.
4. Avaa ohjelma, ja valitse tuotteeksi "SG880MK-8MHD" ja paina "OK".
5. Ohjelma näyttää tältä:

The screenshot shows a camera's configuration menu with three main sections:

- WAP / Internet Setting**: Includes a "Select Country" dropdown menu with options: Australia, Austria, Canada, Czech, China. There is also a "Select Operator" field and a "Check WAP / Internet Parameters (L)" button.
- Camera Setting**: Includes a text instruction: "Click 'Default Setting' button if you don't know how to modify camera parameters !". There are two buttons: "Default Setting (D)" and "Change Setting (C)".
- Customer Information Setting**: A table with four rows for administrative contact information.

Customer Information Setting	
Admin...Number :	Receive Email 1 :
Phone Number 2 :	Receive Email 2 :
Phone Number 3 :	Receive Email 3 :
Phone Number 4 :	Receive Email 4 :

Below the Customer Information Setting section, there is a message: "Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:" followed by a text field containing "J:\GSM\SG880MK.TXT". At the bottom, there are two buttons: "SAVE (Y)" and "EXIT (N)".

6. Vasemmasta yläreunasta valitaan listasta Suomi (Finland) ja operaattoriksi se, kenen SIM-kortti sinulla on käytössäsi (eli tässä tapauksessa valitaan DNA), painetaan "Check WAP/Internet Parameters" ja tallennetaan. Tässä vaiheessa voidaan myös muokata kameran muita asetuksia vierestä "Change Setting", mutta ne voi muokata myöhemmin myös kamerasta suoraan kaukosäätimellä ja suomen kielellä.
7. Kohtiin "Admin...Number" ja "Receive Email 1:" laitetaan oma (tai muu haluttu) puhelinnumero MMS-viesteille ja sähköpostiosoite mihin halutaan kuvat lähtevän. Kuvan voi lähettää useampaan numeroon tai sähköpostiosoitteeseen samanaikaisesti, jolloin ne lisätään alempiin kenttiin.

KÖNIG SAS-DVRODR31 ASENNUSOHJEET

8. Alimmasta pudotusvalikosta valitaan levyasema, joka vastaa kameran muistikorttia (eli esim. D:siirrettävä levy tai vastaava). Pitäisi olla helppo huomata ja tunnistaa oikea asema. Tallennetaan tiedosto asemalle, sammutetaan ohjelmat ja irrotetaan kamera tietokoneesta.
9. Aseta kamera "test"-tilaan eli vipu keskelle, jolloin näyttö herää eloon, nyt voit vaihtaa asetuksista kieleksi suomen ja tarkastaa että GPRS ja MMS-asetukset näyttävät oikeilta. Valitse muut asetukset mielesi mukaan (katso mukana tulleet ohjeet tarkemmista asetuksista ja selitteistä) ja muista aina tallentaa valinta.
10. Voit kokeilla lähetystoimintoa valitsemalla asetuksista manuaalisen lähettämisen ja lähetystavaksi GPRS tai MMS. Tällöin voit napata kuvan kaukosäätimen oikeanpuolimmaisella nuolella (numero 3), ja mennä katselemaan sitä "ok"-näppäimestä. Katselutilassa painamalla menu-näppäintä ja hyväksymällä lähetyksen kamera lähettää kuvan valituilla asetuksilla.
11. Muista testaamisen päätteeksi valita lähetysasetuksista välitön, päiväraportti tai mikä sinulle parhaiten sopii, ja muista kameraa asettaessa paikalleen, että virtanäppäin on "on"-asennossa eikä "test"-asennossa.
12. Nautinnollisia kuvaushetkiä!