

1.



Puhdista seinä
Rengör väggen
Clean the wall

2.



Poista suojakalvo
Ta bort skyddsfilmen
Peel off the film

3.



Kiinnitä seinään
Fäst på väggen
Stick it on the wall

Helppo asentaa:

Käyttökohteet:

1. Betoniseinä
2. Rappausseinä
3. Metalliseinä
4. Puu- tai vaneriseinä
5. Lasiseinä

Huomio:

1. Ennen tarranauhan käyttöä varmista, että seinä on puhdas, pölytön ja rasvaton. Sileille seinille suositellaan kevyttä hiontaa hiekkapaperilla.
2. Tarranauhaa käytettäessä ympäristön lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C, ja suhteellisen kosteuden enintään 60 %. Liian alhainen lämpötila tai korkea kosteus voi heikentää liiman kovettumista.
3. Ajustava tartunta-aika: 5–15 minuuttia
Kiinteä tartunta-aika: noin 30 minuutin kuluessa
Täydellinen kovettumisaika: 8–10 tuntia
4. Tarran irrottaminen seinästä voi aiheuttaa vaurioita, mutta oikeilla menetelmillä ja varovaisuudella riskiä voidaan vähentää.

Enkel att installera:

Användningsområden:

1. Betongvägg
2. Putsad vägg
3. Metallvägg
4. Trävägg
5. Glasvägg

Observera:

1. Innan du använder tejpens, se till att väggen är ren, dammfri och fettfri. För släta väggar rekommenderas lätt slipning med sandpapper.
2. Vid användning av tejpens bör omgivningstemperaturen inte vara lägre än +10 °C och den relativa luftfuktigheten inte överstiga 60 %. För låg temperatur eller för hög luftfuktighet kan påverka limmets härdning.
3. Initial vidhäftningstid: 5–15 minuter
Fast vidhäftningstid: inom 30 minuter
Fullständig härdningstid: 8–10 timmar
4. Att ta bort tejpens från väggen kan orsaka skador, men med rätt metoder och försiktighet kan risken minimeras.

Easy to install:

Usage scenarios:

1. Concrete wall
2. Plastered wall
3. Metal wall
4. Wooden wall
5. Glass wall

Notice:

1. Before using adhesive tape, make sure the wall is clean, dust-free, and oil-free. For smooth walls, it is recommended to lightly sand the surface with sandpaper.
2. When using adhesive tape, the ambient temperature should not be lower than 10 °C, and the relative humidity should not exceed 60%. Too low a temperature or too high humidity may affect the curing performance of the adhesive.
3. Initial bonding time: 5–15 minutes
Firm bonding time: within 30 minutes
Complete curing time: 8–10 hours
4. Removing adhesive tape from the wall can potentially cause damage, but with the right methods and precautions, the risk can be minimized.